LK-705

دليل المستخدم




LK70S-AR-1

CASIO_®

LK70S_ar_Cover.p65

8/23/04, 4:41 PM











653A-A-002A

2





نهنئك على إختيارك للآلة الموسيقية الألكترونية كاسيو CASIO.

- قبل إستخدام الآلة، تأكد من القراءة بحرص خلال التعليمات الموجودة في هذا الدليل.
 - منَّ فضلك حافظ على كل المعلومات كمرجع في المستقبل.

الرموز 🗕

رموزِ مختلفة تستخدم فِي دليل المستخدم هذا وعلى المنتج نفسه لكي تتأكد مَن أَن المنتج يستخدم بأمان وبطريقة صحيحة، ولكي تمنع إصابة المستخدم والأشخاص الأخرين وحمايته من التلف. تلك الرموز بالتوازي مع معانيها موضحة أدناه.



هذا الرمز يشير إلي معلومات إذا تم تجاهلها أو طبقت بطريقة غير صحيحة، تخلق خطر الموت أو أصابة شخصية بالغة.





هذا التبيين يظهر المواد المشروطة والتي تحتوي على خطر يسبب الموت أوالإصابة الخطيرة إذا تم تشغيل المنتج بطريقة غير صحيحة أثناء إهمال هذا التبيين.



مدا التبين يظهر المواد المشروطة والتي تحتوي على خطر يسبب الإصابة وبالمثلل المواد والتي يوجد فيها إحتمالية لوجود تلف جسماني فقط إذا











تم تشغيل المنتج بطّريقة غير صحيحة أثناء إهمال هذا التبيين.

AR-1 653A-A-003A







حتىاطات الأمان

البطاريات القلوية

أجري الخطوات التالية في الحال إذا تسرب سائل من البطاريات القلوية إلى داخل عينيك.

الاتقم بمسح عينيك! أشطفهم بالماء.
 أتصل بطبيبك فوراً.

أن ترك سائل البطارية القلوي داخل عينيك يمكن أن يؤدي إلى فقد النظر.

ً∕!∕ تحذير

دخان، رائحة غريبة، سخونة زائدة

الإستخدام المستمر للمنتج بينما ينبعث منه دخان، رائحة غريبة، أو حرارة يخلق خطر الحريق و الصدمة الكهربائية. خذ الخطوات التالية فورا.

١. حول القدرة إلى وضع الإيقاف.

٢. إذا كنت تستخدم المهايئ AC كمصدر للقدرة، إنزعه من مخرج التيار بالحائط. "

٣. إتصل بوكيلك الأصلى أو مقدم خدمة كاسيو CASIO المعتمدة.

المهايئ AC

- سوء إستعمال السلك الكهربائي للمهايئ AC يخلق خطر الحريق أو الصدمة الكهربائية.
- تأكد من استخدام المهايئ AC المحدد فقط لهذا المنتج.
- إستخدم فقط مصدر القدرة الذي يكون جهده داخل المعدل المعلم على المهايئ AC.
- لاتقم بالتحميل الزائد على مخارج التيار الكهربائي والأسلاك الممتدة.
- سوء إستعمال السلك الكهربائي للمهايئ AC يمكن أن يتلفه أو يقطعه، مما يخلق خطر الحريق والصدمة الكهربائية.
 - دائماً كن متأكد من ملاحظة الإحتياطات التالية.
- لاتقم مطلقاً بوضع أشياء ثقيلة على السلك أو تعريضه للحرارة
- لاتقم مطلقاً بتعديل السلك أو تعريضه إلى الثني الزائد'.
 - لاتقم مطلقاً بثني أو شد السلك.
- إذا حدث تلف للسلك الكهربائي أو المقبس، أتصل بوكيلك الأصلي أو مقدم خدمة كاسيو ČASIO





• لاتقم مطلقاً بلمس المهايئ AC بينما تكون يديك مبتلة.

 لاتقم بوضع مزهرية أو أي وعاء آخر مملوء بسائل فوق المهايئ AC. الماء يخلق خطر الحريق والصدمة الكهربية.

البطاريات

إن سوء إستعمال البطاريات قد يتسبب في تسربهم مما ينتج عنه تلف للأشياء المجاورة، أو أن تنفجر، والذِّي يخلق خطَّ الحريق والإصابة الشخصية. تأكد دائماً من ملاحظة الإحتياطات التالية.

- ُ لاتحاول تفكيك البطاريات مطلقاً ولا تسمح بأن يكونوا
- في دائرة قصيرة. لا تعرض البطاريات مطلقاً إلى السخونة أو التخلص
 - منهم بحرقهم. لا تقم مطلقاً بخلط بطاريات قديمة بأخري جديدة.
 - لا تقم مطلقاً بخِلط بطاريات من أنواع مختلفة.
 - لا تحاول مطلقاً شحن البطاريات.
- تأكد من أن الأطراف الموجبة (+) والسالبة (-) للبطاريات يكونوا موجهين بطريقة صحيحة.

لاتقم بحرق المنتج

لاتقم مطلقاً برمي المنتج في النار.

أن فعل ذلك يُحكّن أن يتسبّب في إنفجاره، مما يخلق خ الحريق أو الإصابة الشخص

الماء والمواد الغريبة

أن دخولٌ الماء، والسوائل الأخري والمواد الغريبة (مثل قطع من معدن) داخل المنتج يخلق خطّر الحريق أو الصدمة الكهربائية. أجري الخطوات التالية في الحال.

١. تحويل القدرة إلي وضع الإيقاف.

- ٢. إذا كنت تستخدم المهايئ AC كمصدر للقدرة، إنزعه من مخرج التيار بالحائط.
- إتصل بوكيلك الأصلي أو مقدم خدمة كاسيو CASIO المعتمدة.

التفكيك والتعديل

لاتحاول مطلقاً تفكيك هذا المنتج أو تحاول تعديله بإي طريقة. أن فعل ذلك يخلق خطر الصدمة الكهربائية، الإصابة بالحروق، أو إصابة شخصية أخرى. أترك كل الفحوصات والضُّوابط الداخلية، والصيانة لوكيلك الأُصلي أو مقدم خدمة كاسيو CASIO المعتمدة.



653A-A-004A











LK70S_ar_01-07.p65





المهايئ AC

- سوء إستعمال المهايئ AC يخلق خطر الحريق أو الصدمة الكهربائية.
 - دائماً كن متأكد من ملاحظة الإحتياطاتِ التالية.
- لا تقم بوضع السلك الكهربائي قريباً من الموقد أو أي مصادر أخري للحرارة.
- لاتقم مطلقاً "بجذب السلك عند نزعة من مخرج التيار الكهربائي. دائماً شد من المهايئ AC عند نزعه من قاسه.
- سوء إستعمال المهايئ AC يخلق خطر الحريق أو الصدمة الكهربائية.
 - دائماً كن متأكد من ملاحظة الإحتياطات التالية.
- إدخل المهايئ AC داخل مخرج التيار بالحائط إلى
 أبعد مدي يصل إليه.
- قم بنزع مقبس المهايئ AC من مخرج التيار بالحائط أثناء العواصف الرعدية أو قبل الذهاب إلي رحلة ما أو الغياب عن المنزل لفترة طويلة.
- مرة واحدة على الأقل في السنة، انزع قابس المهايئ المتردد AC من خرج الحائط وامسح أي أتربة متراكمة على المنطقة المحيطة بنتوءات القابس.

إعادة وضع المنتج

قبل القيام بإعادة موضع المنتج، دائماً قم بنزع مقبس المهايئ AC من مخرج التيار بالحائط وقم بفصل كل الكابلات الأخري والأسلاك الموصلة.

أن تركَّ الأسلاك موصَّلة يخلق خطر التلف للأسلاك، الحريق، والصدمة الكهربائية.

التنظيف

قبل القيام بتنظيف المنتج، دائماً قم بنزع مقبس المهايئ AC في مقبسه من مخرج التيار بالحائط أولاً. أن ترك المهايئ AC في مقبسه يخلق خطر التلف للمهايئ AC، الحريق، والصدمة الكهربائية.

البطاريات

إن سوء إستعمال البطاريات قد تنسبب في تسربهم مما بنتج عنه تلف للأشياء المجاورة، أو أن تنفجر، والذي يخلق خطر الحريق والإصابة الشخصية. دائماً تأكد من ملاحظة الإحتياطات التالية.

- إستخدم فقط البطاريات المحددة للإستخدام مع هذا المنتج.
- أنرع البطاريات من المنتج إذا كنت تخطط لعدم إستخدامه لفترة طويلة.

السقوط والصدمة

الأستمرار في إستخدام هذا المنتج بعد تلفه بسقوطه أو تعرضه إلى صدمة قوية يخلق خطر الحريق والصدمة الكهربائية. أجري الخطوات التالية في الحال.

ر. ١. تحويل القدرة إلى وضع الإيقاف.

إذا كنت تستخدم المهايئ AC كمصدر للقدرة، إنزعه من مخرج التيار بالحائط.

٣. إتصل بوكيلك الأصلي أو مقدم خدمة كاسيو CASIO
 المعتمدة

الحقائب البلاستيكية

لاتقم مطلقاً بوضع الحقيبة البلاستيكية على رأسك أو داخل فمك. أن فعل ذلك يخلق خطر الأختناق.

عناية خاصة بهذا التحذير تكونّ متطلبة عندما تتواجد أطفال صغيرة.

أبتعد عن المنتج والوقوف عليه*

تسلق المنتج أو الوقوف عليه يمكن أن بتسبب في إنقلابه أو أن يصبح تالفاً. عناية خاصة بهذا التحذير تكون متطلبة عندما تتواجد أطفال صغيرة.

الموقع

تجنب وضع المنتج فوق حامل غير ثابت، أو حتى على سطح الأرض، أو أي موقع آخر غير ثابت. الموقع الغير ثابت يمكن أن يتسبب في إنقلاب المنتج، مما يخلق خطر الإصابة الشخصة.







حتباطات الأمان

التوصيلات

وصل فقط الأجهزة والتجهيزات المحددة بتوصيلات المنتج. أن توصيل أجهزة و تجهيزات غير محددة يخلق خطر الحريق والصدمة الكهربائية.

تجنُّب المواقع التالية لهذا المنتج. مثل هذه المواقع تخلق خطر الحريق والصدمة الكهربائية.

- المناطق المعرضة للرطوبة العالية أو الكمية الكبيرة من
- في مناطق تحضير الطعام أو المعرضة لأبخرة الزيت.
- قرَّيباً من جهاز التكييف، وعلى السجادة الدافئة، وفي المناطق المعرضة لضوء الشمس المباشر، داخل سيارة أ واقفة في الشمس، أو أي مناطق آخري تعرض المنتج لدرجاتُ الحرارةُ العاليةُ.

شاشة العرض

- لا تقم مطلقاً بالضغط على لوحة LCD لشاشة العارضة أو تعرضها لصدمة قوية. إن فعل ذلك قد يتسبب في خدش زجاج اللوحة LCD، مسببا خطر حدوث إصّابة
- إذا حدث و أنشرخت أو تكسرت اللوحة LCD، لاتقم مطلقاً بلمس السائل داخل اللوحة. سائل اللوحة LCD يمكن أن يسبب تهييج للجلد. • إذا حدث ودخل سائل اللوحة LCD فمك، أغسل فمك
- في الحال بواسطة الماء وأتصل بطبيبك.
- إذا حدث ودخل سائل اللوحة LCD داخل عينيك أو على جلدك، أشطف بإستخدام الماء النظيف لمدة حوالي ٥ أ دقيقة على الأقل، ثم أتصل بالطبيب.

مستوى الصوت

لاتسمع إلى موسيقي ذات مستويات صوت عالية جدا لفترات طويلة. عناية خاصة بهذا التحذير تكون متطلبة عندما تستخدم سماعات الأذن. ضوابط مستوى الصوت العالية يكن أن تتلف قدرة سمعك.

إحتياطات صحية

في حالات شديدة الندرة، التعرض إلى ضوء أو وميض ضُّوء قوي مفاجئ يمكن أن يسبب تشنج عضلي لحظي، وفقد الوعى، أو مشاكل عضوية أخرى مع بعض الأفراد. "

- إذا كنت ترتاب فأنه قد تكون لديك قابلية لأي ظروف متل ذلك، فتأكد من إستشارة طبيبك قبل إستخدام هذا
 - المنتَج. إستخدم هذا المنتج في مناطق مضاءة جيداً.

• إذا شعرت ذات مرة بأي أعراض مشابهة لتلك المشروحة أعلاه عند إستخدام هذا المنتج، توقف عن إستخدامه فوراً وأتصل بطبيبك الخاص. ً

الأشياء الثقيلة

... لاتقم مطلقاً بوضع أشياء ثقيلة فوق المنتج. أن فعل ذلك يكن أن يجعل اعلي المنتج ثقيل، مما يتسبب في إنقلاب المنتج أو سقوط الشئ من فوقه، مما يخلق خطر

الإصابة الشخصية. التجميع الصحيح للحامل*

الحامل المجمع بطريقة غير صحيحة يمكن أن ينقلب. متسبباً في سقوط المنتج مما يخلق خطر الإصابة الشخصية. تأكد من تجميع الحامل بطريقة صحيحة، أتبع تعليمات التجميع التي تأتي معه. تأكد من تثبيت المنتج على الحامل بطريقة صحيحةً.

* الحامل متاح كشئ إختياري.

عند استخدام البطاريات، تأكد من استبدالهم أو انتقل الى مصدر قدرة بديل وذلك عند ملاحظة اياً من الحالات التالية.

- اعتام مؤشر مصدر القدرة
- الجهاز غير محول لوضع التشغيل
- العارضة معتمة وتصعب قراءتها
- انخفاض غير طبيعي لمستوى صوت السماعات/ سماعات الرأس
 - تشويه الصوت الناتج
 - تداخل عرضي في الصوت عند العزف بأصوات مرتفعة
 - إنهيار مفاجئ في القدرة عند العزف بصوت مرتفع
 - إعتام العارضة عند العزف بصوت مرتف
- الصوت الناتج مستمر حتى بعد أن تترك أو تنهي الضغط على مفتاح ما
 - إصدار صوت نغمة مختلف جذريا عن النغمة التي قد إخترتها
 - نمط لحن الإيقاع وعزف لحن الإستعراض غير طبيعي
 - مستوى صوت الميكروفون منخفض بشكل غير طبيعي
 - تشوه في دخل الميكروفون
 - إعتام مؤشر مصدر القدرة عند إستخدام الميكروفون
 - أخفاق مفاجئ في القدرة عند إستخدام الميكروفون
 - اعتام أضواء لوحة المفاتيح عند إصدار صوت النوت الموسيقية
 - فقدان القدرة، تشوه الصوت، أو انخفاض في مستوى الصوت أثناء العزف من الكومبيوتر المتصل

AR-4 653A-A-006A





الخصائص الرئيسية

🗖 100 نغمة

إختيار واسع من النغمات يشمل البيانو الكبير والأصوات المخلقة ، مجموعة الطبول، وأكثر من ذلك.

🗖 نظام الدرس ذو ٣-خطوات

يمكنك نظام الدرس ذو٣-خطوات من التدريب بسرعتك. تقدر لوحة المفاتيح أدائك أتوماتيكياً، ولذلك يمكنك تتبع تقدمك حينما تتحسن.

- نظام الدرس ذو ٣-خطوات: استخدم أياً من الألحان المثبتة داخل لوحة لمفاتيح وبيانات SMF من كارت ™SmartMedia لكي تتعلم كيف تعزف تبعاً لضوء مفاتيح لوحة المفاتيح الموسيقية لكي تعلمك النوت الموسيقية الصحيحة. أو لا تدرب على توقيت النوت الموسيقية. بعد ذلك اعزف بالتوازي مع سرعتك الخاصة. وسوف تكون مستعداً في الحال للخطوة الثالثة، حيث تعزف بالتوازي بالسرعة المعتادة.
 - * لاحظ أن أضواء المفاتيح قد يكون من الصعب رؤيتها تحت ضوء الشمس المباشر أوتحت إضاءة براقة جداً.
 - نظام التقييم: يمكن ترتيب أو تشكيل لوحة المفاتيح لتتوافق مع معدل أدائك أثناء دروس الخطوة ١ والخطوة ٣ بتعيين النقاط.

🗖 الغناء بالتوازي

بسهولة قم بتوصيل ميكروفون متاح تجارياً بمقبس الميكروفون* ويمكنك الغناء بالتوازي مع الألحان المثبتة بداخل لوحة المفاتيح وبيانات SMF من كارت ™SmartMedia. * إذا كان الميكروفون مشتملاً مع لوحة المفاتيح الخاصة بك، أستخدم تلك الميكروفون.

□ ٦٠ لحن مثبت بالداخل

يمكنك ببساطة الإستمتاع بالأستماع إلى الألحان المثبتة بالداخل، أو نزع أياً من جزئي اليد للحن ما، وثم العزف بالتوازي على لوحة المفاتيح.

🗖 ٥٠ لحن إيقاع

مجموعة إختيارات من ألحان الإيقاع والتي تغطي، الروك، البوب، الجاز، وفقط حول أي طراز موسيقي تخيلي.

🗖 المصاحبة التلقائية

بسهولة أعزف وتر ما وسوف يعزف بالتوازي أجزاء لحن الإيقاع، الباص، و الأوتار أتوماتيكياً.

□ نظام المعلومات الموسيقية

إن شاشة الـ LCD الكبيرة تبين لك برسومات بيانية العزف بالأصابع، جاعلة لوحة المفاتيح أكثر وضوحا وأكثر امتاعا عن كل ما سبق.

□ تخزين وإعادة عزف بيانات لحن قد قمت بنقله من الكمبيوتر الخاص بك

يمكنك توصيل لوحة المفاتيح الخاصة بك بكمبيوتر ما، أستخدم سوفت وير تحويل كاسيو CASIO خاص لكي تقوم بتحويل بيانات SMF التي قمت بشرائها أو خلق تشكيل كاسيو CASIO، ثم قم بنقلها إلى لوحة المفاتيح.

⊐ شقب کارت ™SmartMedia

يمكنك تحميل كارت ما مع ملف MIDI القياسي (SMF) والقيام بإعادة عزفه على لوحة المفاتيح.

AR-5







المحتويات

AR-17 .	عمليات التشغيل الأساسية
AR-17	كيفية العزف على لوحة المفاتيح
AR-17	اختيار نغمة ما
AR-18 s	تحويل نظام ضوء المفتاح لوضع التشغيل والإيقاف
AR-19 .	عزف لحن مثبت بالداخل
	كيفية إعادة عزف لحن بنك الأغنية
AR-20	ضبط سرعة الإيقاع
	لتغيير نغمة مستخدمة في لحن ميلودي من نغمة بن
	الأغنية
AR-20	كيفية عزف كل الألحان في تتابع
AR-21 .	الدرس ذو ۳-خطوات
AR-22	وضع التقييم
	وضع التقييم إستخدام وظائف الدرس ووضع التقييم
AR-23	
AR-23	إستخدام وظائف الدرس ووضع التقييم
AR-23 AR-23 AR-24	إستخدام وظائف الدرس ووضع التقييم الخطوة رقم - ١ معلم التوقيت الخطوة رقم - ٢ معلم النوت الموسيقية
AR-23 AR-23 AR-24	إستخدام وظائف الدرس ووضع التقييم الخطوة رقم - ١ معلم التوقيت الخطوة رقم - ٢ معلم النوت الموسيقية
AR-23 AR-23 AR-24 AR-24	إستخدام وظائف الدرس ووضع التقييم الخطوة رقم - ١ معلم التوقيت الخطوة رقم - ٢ معلم النوت الموسيقية الخطوة ٣ - العزف بسرعة عادية
AR-23 AR-23 AR-24 AR-24	إستخدام وظائف الدرس ووضع التقييم الخطوة رقم - ١ معلم التوقيت الخطوة رقم - ٢ معلم النوت الموسيقية
AR-23 AR-23 AR-24 AR-24 AR-25	إستخدام وظائف الدرس ووضع التقييم الخطوة رقم - ١ معلم التوقيت الخطوة رقم - ٢ معلم النوت الموسيقية الخطوة ٣ - العزف بسرعة عادية
AR-23 AR-23 AR-24 AR-24 AR-25 AR-26 .	إستخدام وظائف الدرس ووضع التقييم الخطوة رقم - ١ معلم التوقيت الخطوة رقم - ٢ معلم النوت الموسيقية الخطوة ٣ - العزف بسرعة عادية دليل العزف بالأصابع الصوتية

إحتياطات الأمان
الخصائص الرئيسيةا
المحتوياتا
دلیل عام AR-8
الحاق حامل القطعة الموسيقية
مرجع سریعمرجع سریع
كيفية العزف على لوحة المفاتيحكيفية العزف على لوحة المفاتيح
العناية يلوحة مفاتيح آلتك الموسيقية
العناية بلوحة مفاتيح آلتك الموسيقية
مصدر القدرةمصدر القدرة
مصدر القدرة
AR-13 مصدر القدرة AR-13 استخدام البطاريات AR-14 AC استخدام مهايئ التيار المتردد AR-14
AR-13 قصيدر القدرة AR-13 استخدام البطاريات AR-14 AC استخدام مهايئ التيار المتردد AC إيقاف القدرة تلقائياً
AR-13 مصدر القدرة AR-13 استخدام البطاريات AR-14 AC استخدام مهايئ التيار المتردد AR-14
AR-13 قصيدر القدرة AR-13 استخدام البطاريات AR-14 AC استخدام مهايئ التيار المتردد AC إيقاف القدرة تلقائياً
AR-13 مصدر القدرة AR-13 استخدام البطاريات AR-14 AC استخدام مهايئ التيار المتردد AC ايقاف القدرة تلقائياً AR-15 منبه تشغيل القدرة
AR-13 مصدر القدرة AR-13 استخدام البطاريات AR-14 AC المتردد AC المتردد AC المتردد AR-14 AR-15 ايقاف القدرة تلقائياً AR-15 منبه تشغيل القدرة AR-15 منبه تشغيل القدرة
AR-13 قصيدر القدرة استخدام البطاريات AR-14 استخدام مهايئ التيار المتردد AC AR-15 ايقاف القدرة تلقائياً AR-15 منبه تشغيل القدرة AR-16 AR-16 AR-16
AR-13 قصيدر القدرة AR-13 استخدام البطاريات AR-14 AC المتردد AC السماعات AR-15 إيقاف القدرة تلقائياً AR-15 منبه تشغيل القدرة AR-16 AR-16 AR-16 USB

653A-A-008A *AR-6*

الإرتجال مع النماذج سابقة الضبط AR-31



A-1	ملحق
ِسيقية	قائمة النغمة/ جدول النوتة المو
A-5	جداول أوتار العزف بالأصابع (FINGERED CHORD)
A-7	قائمة النغمة
A-7	قائمة بنك الأغاني

رسائل MIDI التى يمكن أرسالها وإستقبالها بإستخدام المنفذ USB

AR-32	ضوابط لوحة المفاتيح
AR-32	تغيير السلم الموسيقي للوحة المفاتيح
AR-32	حول الزر FUNCTION
AR-33	ضبط مستوى صوت المصاحبة
AR-33	تنغيم لوحة المفاتيح
AR-34	التوصيل بالكمبيوتر
AR-34	التوصيل بالكمبيوتر
AR-35	توسيع الأختيارات في ألحان بنك الأغاني
AR-35	MIDI العام
AR-35	تغيير الضوابط
AR-38	الرسائل
AR-40	إستخدام كارت SmartMedia
AR-41	البداية
AR-42	قراءة كارت SmartMedia
AR-43	رسائل الخطأ لكارت سمارت ميديا
AR-45	تفقد الخلل

أسماء الشركة والمنتج المستخدمين في هذا الدليل قد تكون مسجلة كعلامات تجارية للأخرين.

AR-7


LK70S_ar_01-07.p65 7



653A-A-009A







653A-A-010A




- 1 مقبض مستوى صوت الميكروفون MIC VOLUME
 - ② الزر تشغيل/ إيقاف PLAY/STOP
- KEY CONTROL/TRANSPOSE أزرار تحكم المفتاح/ تغيير السلم 3
 - (4) ضوء المفتاح KEY LIGHT
 - 5 زر FUNCTION
 - 6) زر بنك الأغاني SONG BANK
 - DATA ACCESS لبة ⑦
 - ® الزر CARD
 - 9 قائمة النغمة TONE
 - ® قائمة الإيقاع RHYTHM
 - نظام الدرس ذو ٣-خطوات 3-STEP LESSON SYSTEM
 - (1) زر الخطوة من ١ إلى ٣ 3-1 STEP
 - (12) زر مجموع الدرجات SCORING
 - (13) الزر الأيسر LEFT
 - (14 الزرالأين RIGHT
 - 5 زر التحدث SPEAK

- 16 سماعة
- آ) مقبس الميكروفون MIC
- ® قائمة الإيقاع RHYTHM
 - (9) قائمة النغمة TONE
 - 20 العارضة
- ② قائمة بنك الأغاني SONG BANK
 - (2) أسماء مصادر الأوتار CHORD
 - ② قائمة أدوات النقر
 - الصوت من ١ إلى ٥
 - 25 مبين القدرة
- @ مفتاح الوضع POWER/MODE
- (الق مستوى الصوت MAIN VOL.
- متحكم الأغاني/بنك البيانو/الإيقاع SONG/RHYTHM CONTROLLER
 - 8) زر الحشو FILL-IN
 - (2) ور التزامن SYNCHRO
 - (3) زربدء التشغيل/ الإيقاف START/STOP
 - ③ أزرار سرعة الإيقاع TEMPO


1* الحاق حامل القطعة الموسيقية


أدخل كل من طرفى الحامل الموسيقى المقدم مع لوحة المفاتيح داخل الثقبين الموجودين على السطح العلوى.




AR-9 653A-A-011A

دليل عام








653A-A-012A

10





يمدك هذا القسم برؤية شاملة وسريعة عن عمليات تشغيل لوحة المفاتيح الموسيقية بإستخدام الخطوتين واحد واثنين من خاصية الدرس ذو الثلاث خطوات.

كيفية العزف على لوحة المفاتيح

اضبط المفتاح POWER/MODE الى الوضع NORMAL.
 مذا يجعل مؤشر القدرة يضيء.



SONG BANK اضغط الزر



و بعد اللحن الذي ترغب في عزفه في قائمة SONG BANK، وبعد ذلك استخدم الأزرار المرقمة لكي تدخل عددها ذو الرقمين.
• أنظر صفحة A-7 لمعرفة قائمة بنك الأغاني.
مثال: لكي تختار "ALOHA OE" ادخل 3 ثم 8.



کا اضغط زر STEP 1 أو زر STEP 2.

- لوحة المفاتيح تصدر صوت ضربة معدودة وتتنتظرك حتى تعزف شيئاً ما على لوحة المفاتيح. المفاتيح التي تحتاج لضغطها تومض أولاً.
 - اعزف اللحن في توازي مع مصاحبة النغمة المختارة.
 اعزف وفقاً للعزف بالأصابع التي تظهر على العارضة.



AR-11

653A-A-013A

في حالة إختيارك لخطوة الدرس رقم ١

- اعزف النوت الموسيقية على لوحة المفاتيح.
- تعزف المصاحبة (جزئ اليد-اليسرى) في وقتها مع النوت الموسيقية.
- مع الخطوة ١، تعزف نوتة اللحن الصحيحة بغض النظر عن أي مفتاح من مفاتيح اللوحة الموسيقية تقوم أنت بضغطه.



في حالة إختيارك لخطوة الدرس رقم ٢

• اعزف النوت الموسيقية الصحيحة على لوحة المفاتيح.



- اضغط مفتاح لوحة المفاتيح الموسيقية الذي يضيء. لاحظ أنه مع لحن بنك البيانو المفرد، ينطفئ ضوء مفتاح لوحة المفاتيح الموسيقية بمجرد أن تضغط المفتاح.
- يومض مفتاح لوحة المفاتيح الموسيقية للنوتة التالية التي سوف تحتاج لعزفها.
- تعزف المصاحبة (جزئ البد-اليسرى) في وقتها مع النوت الموسيقية، طالما تضغط المفاتيح الصحيحة للوحة المفاتيح الموسيقية.
- 🚺 لكي توقف العزف عند أي وقت، اضغط الزر START/STOP.

الع

العناية بلوحة مفاتيح آلتك الموسيقية

تجنب السخونة، أوالرطوبة، أو ضوء الشمس المباشر.

لا تفرط في تعريض الآلة الموسيقية لضوء الشمس المباشر، أوتضعها بالقرب من مكيف للهواء، أوفي أي مكان شديد السخونة.

لا تستخدمها بالقرب من تلفزيون أو راديو.

قد تسبب هذه الآلة تداخل تلفزيوني أو صوتي مع استقبال التلفزيون والراديو. إذا حدث ذلك، ابعد الآلة الموسيقية بعيداً عن التلفزيون أو الراديو.

لاتستخدم اللاكيه أو التينر (محلول مخفف) أو أي مواد كيميائية مماثلة من أجل التنظيف.

نظف لوحة المفاتيح بإسستخدام قطعة قماشة ناعمة مغموسة في محلول ضعيف من الماء ومنظف متعادل. اغمس قطعة القماش في الماء واعصرها حتى تكون جافة تماماً.

تجنب استخدامها في مناطق معرضة لدرجات حرارة مفرطة.

إن درجات الحرارة المفرطة السخونة أو البرودة قد تجعل الأصابع التي تظهر على الشاشة LCD تصبح معتمة ومن الصعب رؤيتها. هذا الظرف يجب أن يصحح نفسه عندما تحمل اللوحة إلى درجات الحرارة المعتادة.

ملاحظة 🕳

• قد تلاحظ وجود خطوط في تشطيب حافظة هذه اللوحة. هذه الخطوط هي نتيجة لعملية القولبة المستخدمة في عمل شكل بلاستيك الحافظة. لا يوجد تشققات أو شروخ في البلاستيك، ولا يوجد شيء يؤخذ في الإعتبار.



653A-A-014A AR-12





مصدر القدرة


يمكن مد لوحة المفاتيح هذه بالقدرة بواسطة تيار كهربائي من خرج التيار بحائط المنزل (باستخدام مهايئ محدد للتيار المتردد AC) أو بواسطة البطاريات. تأكد دائماً من تحويل لوحة المفاتيح لوضع الإيقاف حينما لا تستخدمها.

استخدام البطاريات

تأكد دائماً من تحويل لوحة المفاتيح لوضع الإيقاف قبل تحميل أو استبدال البطاريات.

كيفية تحميل البطاريات

- انزع غطاء حجيرة البطارية.
- 🕜 حمل ٦ بطاريات من الحجم AA داخل حجيرة البطارية. • تأكُّد من أن الأقطاب الموجبة (+) والسالبة (-) يكونوا موجهين بطريقة صحيحة.



ادخل الألسنة الموجودة على غطاء حجيرة البطارية داخل الثقوب الموجودة واغلق الغطاء.

• قد لا تعمل لوحة المفاتيح بطريقة صحيحة إذا قمت بتحميل أو استبدال البطاريات مع وجود القدرة محولة إلى وضع التشغيل. إذا حدث هذا، فأن تحويل لوحة الفاتيح إلى وضع الإيقاف ثم إعادة تشغيلها مرة أخرى يجب أن ترجع الوظائف للوضع الطّبيعي.

معلومات هامة عن البطارية

 يبين الآتي عمر البطارية التقريبي. بطاريات منجنيزبساعة واحدة

بطاريات قلوية ٤ ساعة

القيمة أعلاه هي عمر البطارية القياسي عند درجة الحرارة العادية مع ضبط مستوى صوت لوحة المفاتيح عند الوضِّع المتوسط. درجات الحرارة العالية أو العزف عند مستوى صوت مرتفع جداً يمكن أن يقصر من عمر البطارية.

- ان حدوث أياً من العلامات التالية يدل على انخفاض قدرة البطارية. استبدل البطاريات بأسرع ما يمكن كلما حدث أياً مما يلى.
 - اعتام مؤشر امداد القدرة
 - لا تتحول الآلة لوضع التشغيل
 - اعتام، صعوبة قراءة العارضة
- انخفاض مستوى صوت السماعات/سماعات الرأس بصورة غير طبيعية
 - تشوه في خرج الصوت
 - تقطع في الصوت من وقت لآخر عند العزف بمستوى صوت عالى
 - فشل فجائي في القدرة عند العزف بصوت عالي
 - اعتام العارضة عند العزف بصوت عالم
 - الصوٰت الناتج مستمر حتى بعد أن تترك أو تنهي الضغط على مفتاح ما
 إصدار صوت نغمة مختلف جذريا

 - نمط لحن الإيقاع وعزف لحن الإستعراض غير طبيعي
 - مستوى صوت الميكروفون منخفض بشكل غير طبيعي
 - تشوه في دخل الميكروفون
 - إعتام مؤشر مصدر القدرة عند إستخدام الميكروفون
 - أخفاق مفاجئ في القدرة عند إستخدام الميكروفون
 - اعتام أضواء لوحة المفاتيح عند إصدار صوت النوت الموسيقية
 - فقدان القدرة، تشوه الصوت، أو انخفاض في مستوى الصوت أثناء العزف من الكومبيوتر المتصل

🖊 تحذير

إن سوء إستعمال البطاريات قد يتسبب في تسربهم مما ينتج عنه تلف للأشياء المجاورة، أو أن تنفجر، والذي يخلق خطر الحريق والإصابة الشخصية. تأكد دائماً من ملاحظة الإحتياطات التالية.

- لاتحاول تفكيك البطاريات مطلقاً ولا تسمح بأن يكونوا في 0
 - لا تعرض البطاريات مطلقاً إلى السخونة أو التخلص منهم بحرقهم.
 - لا تقم مطلقاً بخلط بطاريات قديمة بأخري جديدة.
 - لا تقم مطلقاً بخلط بطاريات من أنواع مختلفة.
 - لا تحاول مطلقاً شحن البطاريات.
 - تأكد من أن الأطراف الموجبة (+) والسالبة (-) للبطاريات يكونوا موجهين بطريقة صحيحة.

🚹 تنبیه

إن سوء إستعمال البطاريات قد تتسبب في تسربهم مما بنتج عنه تلف للأشياء المجاورة، أو أن تنفجر، والذي يخلق خطر الحريق والإصابة الشخصية. دائماً تأكد من ملاحظة الإحتياطات التالية.

 \bigcirc

AR-13

- أستخدم فقط البطاريات المحددة للإستخدام مع هذا المنتج.
- أنزع البطاريات من المنتج إذا كنت تخطط لعدم إستخدامه









صدر القدرة


إستخدام مهايئ التيار المتردد AC

تأكد من انك تستخدم مهايئ التيار المتردد AC المحدد فقط للوحة المفاتيح هذه.

مهايئ التيار المتردد AC المحدد: 5-AD

[اللوحة الخلفية]

مقبس تیار مستمر ۹ فولت DC 9V مهایئ التیار المتردد AD-5 AC



لاحظ أيضاً التحذيرات والإحتياطات التالية عندما تستخدم مهايئ التيار المتردد AC.

🛆 تحذير

سوء إستعمال السلك الكهربائي للمهايئ AC يخلق خطر الحريق أو الصدمة الكهربائية. دائماً كن متأكد من ملاحظة الإحتياطات التالية.

- · تأكد من استخدام المهايئ AC المحدد فقط لهذا المنتج.
- إستخدم فقط مصدر القدرة الذي يكون جهده داخل المعدل المعلم على () ... AC
- لاتقم بالتحميل الزائد على مخارج التيار الكهربائي والأسلاك الممتدة.
 - لاتقم مطلقاً بوضع أشياء ثقيلة على السلك أو تعريضه للحرارة.
 - لاتقم مطلقاً بتعديل السلك أو تعريضه إلى الثني الزائد.
 - لاتقم مطلقاً بثني أو شد السلك.
 - إذا حٰدث تلف للسلك الكهربائي أو المقبس، أتصل بوكيلك الأصلي أو مقدم خدمة كاسيو CASIO المعتمدة.
 - لاتقم مطلقاً بلمس المهايئ AC بينما تكون يديك مبتلة.
 أن فعل هذا يخلق خطر الصدمة الكهربائية.
 - أستخدم المهايئ AC في المكان حيث لايتعرض للإرتشاش بالماء. الماء يخلق خطر الحريق والصدمة الكهربية.
 - لاتقم بوضع مزهرية أو أي وعاء آخر مملوء بسائل فوق المهايئ AC. الماء يخلق خطر الحريق والصدمة الكهربية.

△ تنبيه

سوء إستعمال المهايئ AC يخلق خطر الحريق أو الصدمة الكهربائية. دائماً كن متأكد من ملاحظة الإحتياطات التالية.

- لا تقم بوضع السلك الكهربائي قريباً من الموقد أو أي مصادر أخري للحارة.
 - لاتقم مطلقاً بجذب السلك عند نزعة من مخرج التيار الكهربائي. دائماً شد من المهايئ AC عند نزعه من قابسه.
 - · إدخل المهايئ AC داخل مخرج التيار بالحائط إلى أبعد مدي يصل إليه.
 - قم بنزع مقبس المهايئ AC من مخرج التيار بالحائط أثناء العواصف الرعدية أو قبل الذهاب إلي رحلة ما أو الغياب عن المنزل لفترة طويلة.
 - مرة واحدة على الأقل في السنة، انزع قابس المهايئ المتردد AC من خرج الحائط وامسح أي أتربة متراكمة على المنطقة المحيطة بنتوءات القابس.

هام!

- تأكد من ان لوحة المفاتيح محولة لوضع الإيقاف قبل توصيل أو فصل مهايئ
 التيار المتردد AC.
- أن إستخدام مهايئ التيار المتردد AC لفترة طويلة يمكن ان يتسبب في ان يجعله
 دافئاً. أن هذا طبيعي و لا يشبر إلى وجود عجز أو قصور.





(8)





إيقاف القدرة تلقائياً

عندما تستخدم قدرة البطارية، فأن قدرة لوحة المفاتيح تتحول أوتوماتيكياً لوضع الإيقاف حينما تتركها في وضع التشغيل بدون إجراء تشغيل لمدة حوالي ٦ دقائق. عندما يحدث هذا، اضبط المفتاح POWER/MODE لكي تعيد القدرة لوضع التشغيل.

ملاحظة

 لا يعمل إيقاف القدرة تلقائياً (لا تقوم بوظيفتها) عندما تستخدم مهايئ التيار المتردد AC لتمد لوحة المفاتيح بالقدرة.

كيفية إلغاء عمل إيقاف القدرة تلقائياً

استمر في الضغط على الزر TONE أثناء تحويل لوحة المفاتيح لوضع التشغيل لكي تلغى عمل إيقاف القدرة تلقائياً.

للاحظة .

- عندما تكون هذه الوظيفة محولة لوضع الإيقاف، فأن لوحة المفاتيح لاتتحول لوضع الإيقاف أو توماتيكياً بغض النظر عن المدة المنقضية بدون إجراء إي عملية تشغيل.
- إيقاف القدرة تلقائياً تكون قابلة للعمل مرة أخرى عندما تقوم بتحويل القدرة لوضع الإيقاف يدوياً ثم تعيدها لوضع التشغيل مرة أخرى.

منبه تشغيل القدرة

تضيء مفاتيح لوحة المفاتيح الموسيقية لكي تنبهك إذا تركت القدرة في وضع التشغيل ولا تقم بإجراء إي عملية تشغيل لمدة حوالي ٦ دقائق. لاحظ إنه تضيء المفاتيح فقط ولا ينتج إي صوت. عندما يحدث هذا، اضغط إي زر أو مفتاح من لوحة المفاتيح لكي تمسح منبه تشغيل القدرة.

ملاحظة .

• يعمل منبه تشغيل القدرة فقط عندما تمد القدرة للوحة المفاتيح بإستخدام مهايئ التيار المتردد AC. إنه لا يعمل عندما تستخدم البطاريات.

كيفية إلغاء عمل إيقاف القدرة تلقائيا ومنبه تشغيل القدرة

استمر في الضغط على الزر TONE أثناء تحويل لوحة المفاتيح لوضع التشغيل لكي تلعى عمل إيقاف القدرة تلقائياً ومنبه تشغيل القدرة.

- عنّدما تكون هاتين الوظيفتين محولين لوضع الإيقاف، فأن لوحة المفاتيح لاتتحول لوضع الإيقاف أوتو ماتيكياً ولا إجراء لعملية التنبيه بغض النظر عن المدة المنقضية بدون إجراء إي عملية تشغيل.
- إيقاف القدرة تلقائياً ومنبه تشغيل القدرة يكونا قابلين للعمل مرة أخرى عندما تقوم بتحويل القدرة لوضع الإيقاف يدوياً ثم تعيدها لوضع التشغيل مرة أخرى.

AR-15








مقبس الخرج/السماعات

لتحضير •

 قبل توصيل سماعات الرأس أو أي أجهزة خارجية أخرى، تأكد أو لا من خفض ضوابط مستوى الصوت للوحة المفاتيح الموسيقية والأجهزة الأخرى المتصلة. بعد ذلك يمكنك ضبط مستوى الصوت للمستوى المرغوب بعد أن تكون التوصيلات قد اكتملت.

[اللوحة الخلفية]



توصيل سماعات الرأس (الشكل 11)

إن توصيل سماعات الرأس يفصل الخرج من السماعات الداخلية للوحة المفاتيح، وهكذا يمكنك العزف حتى إذا كان الوقت متأخراً في الليل وذلك بدون إزعاج أي شخص.

تجهيزات صوتية (الشكل 2)

قم بتوصيل لوحة المفاتيح الموسيقية بالجهاز الصوتي باستخدام كابل توصيل متوافر تجارياً مع قابس قياسي في إحدى طرفيه وقابسين من النوع PIN في الطرف الآخر. لاحظ أن القابس القياسي الذي يمكنك توصيله بلوحة المفاتيح الموسيقية يجب أن يكون قابس ستريو، وإلا فسوف يمكنك خرج قناة ستريو واحدة فقط. في هذا الشكل، قم بضبط منتقي الإدخال للجهاز الصوتي بصورة طبيعية إلى الطرف (عاداً يكون معلم بالإشارة AUX IN أو شيء مشابه) الذي فيه الكابل القادم من لوحة المفاتيح يكون متصلاً. انظر وثائق المستخدم التي تأتي مع جهازك الصوتي للتفصيلات

مكبر الآلة الموسيقية (الشكل 🕲)


استخدام كابل توصيل متوافر تجارياً لكي توصل لوحة المفاتيح الموسيقية بمكبر الآلة الموسيقية.

للاحظة .

 كن متأكداً من استخدام كابل توصيل يحتوي على قابس قياسي ستريو عند الطرف الذي تقوم بتوصيله بلوحة المفاتيح الموسيقية، والموصل الذي يمدك بقناة إدخال مزدوجة (أيسر وأين) إلى المكبر الذي تقوم بتوصيله. نوع الموصل الخطأ عند أياً من الطرفين قد يتسبب في فقدان واحدة من قناتي الستريو.

عند التوصيل بمكبر آلة موسيقية، اضبط مستوى الصوت للوحة المفاتيح الموسيقية إلى مستوى منخفض نسبياً وآجرى ضوابط مستوى صوت الخرج باستخدام تحكمات المكبر.

مثال للتوصيل




المنفذ USB

يمكنك أيضاً توصيل لوحة المفاتيح الموسيقية بكمبيوتر ما. انظر «التوصيل بالكمبيوتر» بصفحة AR-34 للتفصيلات.

مقبس التدعيم SUSTAIN

يمكنك توصيل بدال دعم (SP-3 أو SP-20) إلى مقبس التدعيم SUSTAIN jack لكي تشغل الأمكانيات المشروحة أدناه.

مقبس التدعيم SUSTAIN



- مع نغمات البيانو، فإن الضغط على البدال يتسبب في تواني النوت الموسيقية
 حيث يشبه كثيراً البدال المخفف للبيانو.
- مع نغمات الأورج، فإن الضغط على البدال يتسبب في استمرار النوت الموسيقية
 في اصدار صوتها حتى يتم تحرير البدال.

مقبس الميكروفون


يمكنك توصيل ميكروفون متاح تجارياً بمقبس الميكروفون ويمكنك الغناء بالتوازي مع النوت الموسيقية المعزوفة على لوحة المفاتيح. لمعرفة التفصيلات، أنظر «إستخدام الميكروفون للغناء بالتوازي، بصفحة AR-26.

الملحقات والإختيارات

إستخدم فقط الملحقات والإختيارات المحددة للوحة المفاتيح الموسيقية هذه. ان إستخدام إشياء غير معتمدة يخلق خطر الحريق، الصعقة الكهربائية، والإصابة الشخصية.

653A-A-018A AR-16





يمدك هذا القسم بمعلومات عن عمليات الأداء الأساسية للوحة المفاتيح الموسيقية.

كيفية العزف على لوحة المفاتيح

- normal الى الوضع Power/mode الى الوضع Normal.
- استخدم زالق .MAIN VOL لتضبط مستوى الصوت الى مستوى منخفض نسبيا.
 - 🕜 اعزف شيئا ما على لوحة المفاتيح.
- الضبط الإجباري الأولى لتشغيل قدرة لوحة المفاتيح هو وضع بنك الأغاني. النغمة التي تكون معينة أبتدائياً للوحة المفاتيح هي النغمة المستخدّمة بواسطة لحن بنك الأغاني رقم 00.

اختيار نغمة ما

لوحة المفاتيح هذه تأتى مع ١٠٠ نغمة مثبتة. استخدم الطريقة التالية لتختار النغمة التي تريدها.

كيفية إختيار نغمة ما

- 🚺 أوجد النغمة التي تريد أن تستخدمها في قائمة النغمة TONE ودون رقم نغمتها.
- ليست كل النغمات المتاحة تظهر على قائمة النغمة المطبوعة على خزانة لوحة المفاتيح. لمعرفة القائمة الكاملة، أنظر «قائمة النعمة» بصفحة
 - اضغط الزر TONE.



استخدم الأزرار المرقمة لكي تدخل رقم النغمة ذي الرقمين للنغمة التي تريد أن تختارها. مثال: لكي تختار "42 ACOUSTIC BASS"، ادخل 4 ثم 2.

TONE 🧬 **42**Aco.Bass RHYTHM 🕳 SONG BANK 🖒 CARD 🗳

AR-17 653A-A-019A



- ادخل دائماً الرقمين كلهم لرقم النغمة، مشتملاً الأصفار المتقدمة (إذا وجد أياً منها). فإذا أدخلت رقم واحد فقط وتوقفت، فسوف تقوم العارضة أوتوماتيكياً بمسح الأرقام التي أدخلتها بعد بضع ثواني.
- يَكُنُّكُ أَيضًا زيادة رقم النغمَّة المعروض بالضغط على الزر [+] وإنقاصه بالضغط على الزر [-].
- عندما يكون أحد ضوابط الطبلة مختاراً (رقم النغمة 99)، فإن كل مفتاح من مفاتيح لوحة المفاتيح الموسيقية يعين صوت نقر مختلف. انظر صفحة -A مفاتيح للتفصيلات.

رع الأصوات أو النغمات (بولي فوني)

المصطلح بولي فوني يشير إلى الحد الأقصي لعدد النوت التي يمكنك عزفها في نفس الوقت. للوحّة المفاتيح ٢٤ نوتة موسيقية متعددة النغمات، والتي تتضمن النوت الموسيقية التي تعزفها تماماً مثل أغاط المصاحبة التلقائية والإيقاعات التي تعزف بواسطة لوِحةً المفاتيح. وهـذا يعني أنه عندما يكون نمط المصاحبة التلقائية أوإيقاعاً ما معزوفاً بواسطة لوحة المفاتيح، فإن عدد النوت الموسيقية (متعددة النغمات) المتاحة لعزف لوحة المفاتيح يقل. لاحظ أيضاً أن بعض النغمات تقدم فقط ١٢ نوتة متعددة النغمات (بولي فوني).

• عندما يعزفّ الإيقّاع أو المصاحبة التلقائية، فإن عدد الأصوات المعزوف في نفس الوقت يقل.

التعيين الرقمي

لقد سجل عدد النغمات المتوفرة مع لوحة المفاتيح هذه وعُولج بإستخدام تقنية تس التعيين الرقمي. لكي تضمن مستوى عالي من جودة النغم، تؤخذ عينات في المدية المنخفضة، والمتوسطّة، والمرتفعة وبعد ذلكّ تدمج لكي تمدكُ بأصوات تعتبر مُّدهشة بالنسبة للأصوات الأصلية. قد تلاحظ تغيرات طفيفة جداً في مستوى الصوت أو جودة الصوت بالنسبة لبعض النغمات وذلك عندما تعزفها عند مواضع مختلفة على لوحة المفاتيح الموسيقية. إن ذلك نتيجة متجنبة لأخذ العينات المتعددة، وليس علامة للعجز أو القصور.

تحويل نظام ضوء المفتاح لوضع التشغيل والإيقاف

إستخدم الطريقة التالية عندما تريد تحويل نظام ضوء المفتاح لوضع التشغيل والإيقاف.

كيفية تحويل نظام ضوء المفتاح لوضع التشغيل والإيقاف


- اضغط الزر KEY LIGHT لكي تبدل نظام ضوء المفتاح لوضع التشغيل
- يختفي المؤشر KEY LIGHT عندما يكون نظام ضوء المفتاح محولاً لوضع



• يتحول نظام ضوء المفتاح لوضع التشغيل أوتوماتيكياً حينما تقوم بتحويل قدرة لوحة المفاتيح الموسيقية إلى وضع التشغيل.

AR-18 653A-A-020A





تأتي لوحة المفاتيح الخاصة بك مع مجموع كلي من ٦٠ لحن مثبت بالداخل. يمكنك إعادة عزف الألحان المثبتة بالداخل من أجل إستمتاعك بالإستماع، أو يمكن أن تستخدمهم من أجل التدريب أو حتي الغناء بالتوازي معها.

كيفية إعادة عزف لحن بنك الأغنية

- · اضبط مستوى الصوت الرئيسي (صفحة AR-17).
- 🚺 أوجد اللحن الذي تريد أن تعزفه في قائمة SONG BANK، ولاحظ رقمه.
 - أنظر صفحة A-7 لمعرفة قائمة الأغنية.
 - اضغط الزر SONG BANK لكى تدخل وضع بنك الأغنية.



🥡 إستخدم الأزرار المرقمة لكي تدخل أعداد الألحان ذات الرقمين. مثال: لكى تختار "38 ALOHA OE"، ادخل 3 ثم 8.



- رقم اللحن 00 هو الضبط الأولي للحن بنك الأغاني حينما تقوم بتحويل قدرة لوحة المفاتيح الموسيقية لوضع التشغيل.
- يمكنك أيضا أن تزود رقم اللحن المعروض بالضغط على [+] وتنقصها بالضغط على [-].

ک اضغط الزر START/STOP لکی تبدأ عزف النغمة.



🧿 اضغط الزر START/STOP لكي توقف إعادة عزف لحن بنك الأغنية. • يستمر اللحن الذي قمت بإختياره حتى تقوم بإيقافه.

19



AR-19 653A-A-021B

ضبط سرعة الإيقاع

كل لحن يحتوي على سرعة إيقاع جبرية مضبوطة مسبقاً (عدد الضربات في الدقيقة) والتي تضبط أوتوماتيكياً حينما تقوم بإختيار لحن ما. أثناء عزف اللحن، يمكنك تغيير ضبط سرعة الإيقاع إلى القيمة في المدي من 40 إلى 255.

كيفية ضبط سرعة الإيقاع

- أستخدم الأزرار TEMPO لكي تضبط سرعة الإيقاع. ↑: يزود قيمة سرعة الإيقاع. ٧ : ينقص قيمة سرعة الإيقاع.
 - قيمة سرعة الإيقاع

- أثناء وميض قيمة سرعة الإيقاع، يمكنك أيضاً استخدام الأزرار المرقمة أو [+] و [-] لكي تدخل قيمة ذو ثلاثة أرقام. لاحظ أنه يجب أن تدخل الأصفار المتقدمة وهكذا فإن 90 تدخل مثل 090.
- · الضغط علي كل من زري سرعة الإيقاع TEMPO م و ∨عند نفس الوقت فإنها تعيد أتوماً تبكياً اللَّحن المثبت بالداخل أو سرعة الإيقاع الأبتدائي.

لتغيير نغمة مستخدمة في لحن ميلودي من نغمة بنك الأغنية

ا باتباع الخطوة ٣ من الخطوات في صفحة 19-AR، اضغط زر TONE.



- 🕜 أوجد النغمة التي تريدها في قائمة TONE، ثم أستخدم الأزرار المرقمة لكي تدخل أرقامها الثلاث.
 - مثال: لكي تختار "VIOLIN" أدخل ثم بعد ذلك 5 ثم 0. • يمكنك إختيار أي نغمة من ١٠٠ نغمة المثبتين داخل لوحة المفاتيح.



ملاحظات

- يمكنك أيضاً إستخدام الأزرار [+] و[-] لتغيير نغمات اللحن الميلودي.
- تحديد رقم اللحن لنفس اللحن المختار حالياً يعود بنغمة اللحن إلى الضبط الأبتدائي لتلك اللحن.

كيفية عزف كل الألحان في تتابع

- 🚺 اضغط الزر TONE والزر RHYTHM في نفس الوقت. • أعادة العزف تبدأ من لحن بنك الأغاني من الرقم 00.
- 🕜 لكي توقف عزف اللحن، اضغط الزر START/STOP.


ملاحظات **ـ**

- أثناء عزف لحن ما، يمكنك استخدام الأزرار المرقمة أو [+] و [-] لكي تغير إلى لحن آخر.
 - يُكنك العزف بالتوازي مع الألحان الموجودة بلوحة المفاتيح.

AR-20 653A-A-022B



الدرس ذو ٣-خطوات



مع نظام الدرس ذو ٣-خطوات، يمكنك التدريب على الألحان المثبتة بالداخل وبيانات SMF من كارت SmartMedia وحتى يمكنك توقيع تقدمك على رسم بياني تبعاً لنقاط التقييم التي تمنحها لك لوحة المفاتيح.

* أنظر «أستخدام كارت SmartMedia» بصفحة AR-40 لمعرفة المعلومات حول إستخدام بيانات SMF من كارت SmartMedia من أجل أعادة العزف.

تقدم الدرس



الدرس ذو ٣-خطوات

خاصية الدرس ذو ٣-خطوات تأخذك خلال الثلاث خطوات المميزة المشروحة أدناه لكي تساعدك في التعليم لكي تعزف الألحان على لوحة المفاتيح.

الخطوة رقم - ١ معلم التوقيت.

في هذه الخطوة، الضغط على أي مفتاح على لوحة المفاتيح يعزف النوتة الموسيقية الصحيحة، وهكذا فيمكنك التركيز في الحصول على التوقيت الصحيح بدون قلق عن عزف النوتة الموسيقية الصحيحة. تنتظر المصاحبة (جزء اليد اليسرى) حتى تضغط مفتاح ما قبل إنتقالك للجملة التالية.

الخطوة رقم - ٢ معلم اللحن.

في هذه الخطوة، فإنك تستخدم العارضة لكي تتعلم أياً من الأصابع يجب عليك أن تستخدمه وما مقدار علو الصوٰت والنعومة التي يجب أن تعزف بها، وكذلك نظام ضوء المفتاح لكي تعلم أياً من مفاتيح لوحة المفاتيح يجب أن يضغط. تنتظر المصاحبةُ (جزء اليد اليسري) حتى تقوم بعزف النوتة الموسيقية الصحيحة، ولذلك يمكنك التعليم بالسرعة الخاصة بك.

الخطوة رقم - ٣ العزف بسرعة عادية.

وهذه أينما تستمتع فعلياً بعزف الألحان التي تعلمتها باستخدام الخطوة رقم-١ والخطوة رقم- ٢. نظام ضوء الفتاح ما زال يبين لك أياً من مفاتيح لوحة المفاتيح يجب أن يضغط، ولكن المصاحبة تتقدم بسرعة معتادة وذلك بغض النظر عما إذا كنت تعزف النوت الموسيقية الصحيحة أو الغير صحيحة.

أنواع الألحان وأجزائها

ألحان المصاحبة التلقائية (أرقام الألحان من 00 إلى 49)

كما هو مقترحاً لأسمائها، هذه ألحان مكونة من أجزاء المصاحبة التلقائية وأجزاء اللحن. عند استخدام هذه الألحان للدرس ذو الثلاث خطوات، فيمكنك ممارسة العزف في توازي مع جزء اللحن (اليد اليمني) فقط.

ألحان البيانو المفرد (أرقام الألحان من 50 إلى 59)

هذه الأنواع من الألحان تعزف بإستخدام كلتا اليدين، مثل العزف المنفرد للبيانو. عند استخدام هذه الألحان للدرس ذو الثلاث خطوات، فيمكنك ممارسة العزف في توازي مع جزئي كلتا اليدين اليسري واليمني.

- لحن بنك الأغاني المختار يستمر في التكرار حتى تقو م بإيقاف إعادة العزف بالضغط على الزّر START/STOP.
 - لاتعرض أسماء الأوتار أثناء إعادة عزف ألحان البيانوالمفرد.

AR-21 653A-A-023B





الدرس ذو ٣-خطوات

تشغيل نظام إضاءة المفتاح وعرض المحتويات أثناء عزف درس الخطوات الثلاثة

حينما تقوم بإختيار لحن مصاحبة تلقائية (من 00 إلى49) لعزف درس الخطوات الثلاثة، نظام إضاءة المفتاح يبين لك ماهو المفتاح الذي تضغطه، بينما توضح لك العارضة العزف بالأصابع.

خطوة النوتة


يضئ مفتاح لوحة المفاتيح الذي يجب أن يضغط. الأصابع التي يجب أن تستخدمها لكي تعزف النوت الموسيقية تكون إيضاً موضحة على العارضة.

تظل مفاتيح لوحة المفاتيح مضيئة طالما يجب أن تعزف النوت. يظل أيضاً العزف بالأصابع على العارضة لمدة طول النوتة.

يومض مفتاح لوحة المفاتيح الخاص بالنوتة التالية التي يجب أن تعزف، بينما يظهر رقم ما على العارضة بالقرب من الأصبع الذي يجب أن تستخدمه لعزف النوتة

متسلسلة من النوت لها نفس الخطوة

ينطفئ ضوء مفتاح لوحة المفاتيح لحظياً بين النوت ويضئ مرة أخرى لكل نوتة متتالية. تنطفئ إيضاً العزف بالأصابع وتضئ مرة أخرى.



- · طول النوتة لا يشار إليه عندما تستخدم الألحان ذات اليدين مع الخطوة ١ والخطوة ٢ للدرس ذو الثلاث خطوات. بمجرد أن تضغط مفتاح مضيء. فإنه ينطفئ ويبدأ المفتاح التالي والذي سوف يعزف في الوميض.
- يشار إلى طول النوتة بواسطة نظام ضوء المفتاح عندما تستخدم اللحن ذات اليدين مع الخطوة ٣. في هذه الحالة، فإن المفتاح التالي الذي يجب أن يعزف لا يومض عندما تضغط مفتاح مضيء ورقم الإصبع التالي لا يظهر على العارضة. يعرض فقط رقم الإصبع الحالي.

ضبط درجة سرعة الدرس ذو ٣-خطوات

استخدم الطريقة تحت العنوان «ضبط سرعة الإيقاع» بصفحة AR-20 لكي تضبط درجة السرعة لعزف الدرس ذو الثلاث خطوات.

وضع التقييم

يمنحك وضع التقييم بلوحة المفاتيح نقاط على أدائك أثناء الخطوة ٣ مِن الدرس ذو ٣-خطوات. مجموع النقاط المثلي هو ١٠٠. يقدم وضع التقييم أيضا تعليقات عن عزفك، على شاشة المرقاب.

عارضة وضع التقييم

مؤشر المستوى (٩ مستويات): هذا المؤشر يوضح التقييم لأدائك الحالي في برهة. كلما ظهرت أجزاء أكثر كلما أرتفعت نقاطك.

مثال: ٥٠ نقطة



مؤشر التزامن: في وضع التقييم ، يتغير شكل أو ترتيب النجمة مع كل نوتة موسيقية لتُدعك تعرف ما هو تزامنك. النجوم الأكثر، تعنى تزامنك أفضل.











AR-22 653A-A-024B



نتائج التقييم

بعد إن تنتهي من العزف، فسوف تقوم لوحة المفاتيح الموسيقية بتقييم مستوى أدائك، من البداية إلى النهاية، وتعرض مجموع نقاطك الكلية المحرزة على شاشة المرقاب. كلما زادت مجموعة النقاط، كلما كان تقييمك أعلى.

رسائل عارضة رتبة التقييم



"****" : تشيير إلى أن وضع التقييم قد أُخرج قبل الحصول على نتيجة التقييم

ملاحظات

• إذا قمت بالضغط على الزر START/STOP وقاطعت وضع التقييم خلال طريقه، فإن شاشة المرقاب تعرض نقاط التقييم التي تجمعت لك حتى هذه اللحظة. في هذه الحالة فإن لوحة المفاتيح لن تعرض رسالة.

إستخدام وظائف الدرس ووضع التقييم

إستخدام وظائف الدرس ووضع التقييم أجرى الخطوات التالية لكي تتعلم ألحانك المفضلة.

الخطوة رقم - ١ معلم التوقيت.

- أختار اللحن الذي تريد إستخدامة.
- اضغط الزر STEP 1 لكي تبدأ عزف الخطوة رقم ١. • بعد إصدارصوت العد، سوف تصبح لوحة المفاتيح مستعدة وتنتظرك لكي تعزف النوتة الأولى لللحن.



اليدالتي يجب إستحدامها يشار إليها بالأسهم حولها.

• دليل العزف بالأصابع الصوتية سوف يستخدم صوت محاكاة الأنسان لكي تستدعي أرقام العزف بالأصابع. إنظر «دليل العزف بالأصابع الصوتية» بصفحة AR-25 من أجل التفصيلات.



اضغط أي مفتاح من مفاتيح لوحة المفاتيح الموسيقية لكي تعزف النوت الموسيقية.



- يومض المفتاح للنوتة التالية التي يجب أن تعزف أثناء انتظار لوحة المفاتيح الموسيقية لك لكي تعزفها. عندما تقوم بضغط أي مفتاح لكي تعزف النوتة، فإن المفتاح يظل مضيئاً أثناء عزف النوتة.
- تنتظر المصاحبة (جزء اليد اليسرى) حتى تقوم بضغط أي مفتاح لكي تعزف النوتة.
- إذا قمت بالصدفة بالضغط على أكثر من مفتاح في تتابع، فسوف تعزف المصاحبة للرقم التابع للنوت.
- الضغط على أكثر من مفتاح في نفس الوقت يحسب كنوتة موسيقية مفردة. الضغط على مفتاح ما بينما يكون مفتاح آخر مضغوطاً فإنه يحسب كنوتتين موسيقتين.
 - کی توقف العزف عند أي وقت، اضغط الزر START/STOP.

للاحظات

 التدريب لليد اليسري يمكن إجراءه أيضاً بواسطة ألحان البيانو المنفردة. ببساطة اختار أحد الألحان المنفردة للبيانو في الخطوة ١ من الطريقة المذكورة أعلاه، ثم اضغط الزر LEFT متبوعاً بالخطوة ٢.

AR-23

653A-A-025B

الدرس ذو ٣-خطوات

الخطوة رقم - ٢ معلم النوت الموسيقية.

- أختار اللحن الذي تريد إستخدامة.
- 🕜 اضغط الزر 2 STEP لكي تبدأ عزف الخطوة رقم ٢.
- بعد إصدار صوت العد، سوف تصبح لوحة المفاتيح مستعدة وتنتظرك لكي تعزف النوتة الأولى لللحن.
- دليل العزف بالأصابع الصوتية سوف يستخدم صوت محاكاة الأنسان لكي تستدعي أرقام العزف بالأصابع أثناء التدريب على جزء اليد الواحدة. إنظر «دليل العزف بالأصابع الصوتية» بصفحة AR-25 من أجل التفصيلات.



اتبع نظام ضوء المفتاح لكي تضغط المفاتيح الصحيحة من لوحة المفاتيح الموسيقية وتعزف النوت الموسيقية.



- يومض المفتاح للنوتة التالية التي يجب أن تعزف أثناء انتظار لوحة المفاتيح الموسيقية لك لكي تعزفها. عندما تقوم بضغط أي مفتاح لكي تعزف النوتة، فإن المفتاح يظل مضيئاً أثناء عزف النوتة.
- أذا كانت المفاتيح المتعددة مضيئة في دليل لوحة المفاتيح الموجود على الشاشة عندما تستخدم الألحان ذات اليدين، أنه يعني أنك يجب أن تضغط كل المفاتيح المضيئة.
 - كى لكي توقف العزف عند أي وقت، اضغط الزر START/STOP.

ملاحظات.

 التدريب لليد اليسري يمكن إجراءه أيضاً بواسطة ألحان البيانو المنفردة. ببساطة اختار أحد الألحان المنفردة للبيانو في الخطوة ١ من الطريقة المذكورة أعلاه، ثم اضغط الزر LEFT متبوعاً بالخطوة ٢.

الخطوة ٣ - العزف بسرعة عادية.

- أختار اللحن الذي تريد إستخدامة.
- آ اضغط الزر 3 STEP لكي تبدأ عزف الخطوة رقم ٣.
- تبدأ المصاحبة (جزء اليد اليسرى) في العزف بسرعة عادية.
- دليل العزف بالأصابع الصوتية سوف يستخدم صوت محاكاة الأنسان لكي تستدعي أرقام العزف بالأصابع أثناء التدريب على جزء اليد الواحدة. إنظر «دليل العزف بالأصابع الصوتية» بصفحة AR-25 من أجل التفصيلات.



اتبع نظام ضوء المفتاح لكي تضغط المفاتيح الصحيحة من لوحة المفاتيح الموسيقية وتعزف النوت الموسيقية.



کی توقف العزف عند أي وقت، اضغط الزر START/STOP.

ملاحظات

• التدريب لليد اليسري يمكن إجراءه أيضاً بواسطة ألحان البيانو المنفردة. ببساطة اختار أحد الألحان المنفردة للبيانو في الخطوة ١ من الطريقة المذكورة أعلاه، ثم اضغط الزر LEFT متبوعاً بالخطوة ٢.

653A-A-026B AR-24






التقييم: يبين كيفية تقييم لوحة المفاتيح لعزفك في الخطوة رقم ٣.

استخدم الزر SCORING لكي تراجع تقييم عزفك في الخطوة رقم ٣.

- 🚺 اضغط الزر SCORING.
- هذا يتسبّب في ظهور المؤشر SCORING على العارضة.
 - يصدر صوت ضربة تقديرية ثم يبدأ بعدها التقييم.



- اعزف وفقاً للتوجيه الموضح على شاشة المرقاب ومثلما أُخبرت بواسطة الصوت.
- لكي توقف التقييم، اضغط الزر START/STOP. هذا سوف يعرض فقط النقاط المتجمعة حتى هذه اللحظة.
- تعد أن تنتهي من العزف، فسوف تظهر نتيجة تقييمك على العارضة. • من أجل الحصول على معلومات عن رتب التقييم وتأثيرات الأصوات، انظر "نتائج التقييم" بصفحة 32-AR.
 - إن الضغط على الزر SONG BANK إلى شاشة إختيار اللحن.



دليل العزف بالأصابع الصوتية

يستخدم دليل العزف بالأصابع الصوتية محاكاة صوت الأنسان لكي يستدعى أرقام العزف بالأصابع أثناء الخطوة ١ والخطوة ٢ من تدريب جزء اليد-الواحدة. إذا كنت تحتاج للضغط على زر ما بأبهامك، على سبيل المثال، فأن دليل العزف بالأصابع الصوتية يقول "!One" في حالة عزف وتر ما بأبهامك والوسطى والخنصر، فأن دليل العزف بالأصابع الصوتية يقول "!One, three, five".

دليل العزف بالأصابع الصوتية يستدعى العزف بالأصابع فقط عندما لاتقوم بضغط المقتاح الصحيح حينما يجب عليك فعل ذلك.

دليل العزف بالأصابع الصوتية

واحد : الإبهام اثنين : السبابة ثلاثة : الوسطى أربعة : بنصر خمسة : خنصر

التشغيل والإيقاف

أضغط الزر SPEAK لتبديل دليل العزف بالأصابع الصوتية لوضع التشغيل (يعرض مؤشر دليل العزف بالأصابع الصوتية) والإيقاف (لايعرض المؤشر).



ملاحظة


- لاحظ أن العزف بالأصابع الصوتية يكون غير قادر عن العمل في وضع التقييم. الضغط على الزر SCORING يحول أوتوماتيكياً العزف بالأصابع الصوتية لوضع الإيقاف.
- خروج وضع التقييم يعيد تخزين ضبط العزف بالأصابع الصوتية أتوماتيكياً الذي كان في التأثير عندما قمت بالدحول إلى وضع التقييم.

-





إستخدام الميكروفون للغناء بالتوازي



يمكنك إختيار أياً من ألحان بنك الأغاني الـ ٦٠ أو بيانات SMF من كارت SmartMedia والغناء بالتوازي مع مصاحبتها.

يتخدام مقبس الميكروفون

إن توصيل ميكروفون متاح تجارياً لمقبس MIC يجعل من المكن الغناء بالتوازي مع الألحان الداخلِية للوحة المفاتيح أو مع خرج من جهاز SMF.عند توصيل ميكروفونُّ ما، تأكد أولاً من ضبط (مستوى صوت المايك) MIC VOLUME إلى ض منخفض نسبياً، وبعد ذلك اضبطِ المستوى الذي ترغبه بعد التوصيل.

الميكروفون. إذا لم تأتي لوحة المفاتيح الخاصة بك بمكيروفون ما، إستخدم الميكروفون المتاح تجارياً والذي يتوافق مع المواصفات المحددة.

- 🚺 اضبط مقبض MIC VOLUME حتى يصبح على الجانب "MIN".
- 🕜 حول مفتاح تشغيل/ إيقاف ON/OFF الميكروفون إلى وضع التشغيل.
- 🍘 استخدم مقبض MIC VOLUME لكي تضبط مستوى صوت الميكروفون إلى المستوى الذي ترغبه.

* إذا كان الميكروفون مشتملاً مع لوحة المُّفاتيح الخاصة بك، إستخدم هذا

ضوضاء التشوش

نوع اللميكروفون الموصى به

• تغطية رأس الميكروفون بيدك

• ميكروفون دينامي (حركي) (المقبس القياسي)

العواء (ضوضاء التغذية الإسترجاعية)


• وضع الميكروفون قريباً جداً من سماعة ما

الإضاءة الفلورونسية قد تتسبب في حدوث ضوضاء التشوش في إشارة الميكروفون. عندما يحدث هذا، تحرك بعيداً عن الإضاءة التي تتوقع أن تكون سبب التشوش.

أياً من الظروف التالية قد تسبب حدوث عواء (ضوضاء التغذية الإسترجاعية).

إذا حدث عواء، جرب إبعاد المبكروفون بعيداً عن الرأس، وحركه بعيداً عن أي

مفتاح (تشغيل/ إيقاف) ON /OFF الميكروفون



• تأكد من إستخدام المفتاح ON /OFF للميكروفون لتحويل الميكروفون إلى وضع الإيقاف ولُفصل الميكروفون من لوحة المفاتيح الموسيقية عندما لا

AR-26 653A-A-028A

LK70S_ar_26-31.p65





إستخدام الميكروفون للغناء بالتوازي

- اضبط مستوى الصوت الرئي سى (صفحة AR-17) ومستوى صوت الميكروفون (صفحة AR-26).
- أوجد اللحن الذي ترغبه في قائمة بنك الأغاني أو على كارت Smart Media، و دون رقمه.
 - أنظر صفحة A-7 لمعرفة قائمة بنك الأغاني.
 - اختر مصدر الغناء بالتوازي.
 - بنك الآغاني

اضغط الزر SONG BANK. هذا يدخل وضع بنك الأغاني للغناء بالتوازي، ويعرض مؤشر بنك الأغاني.



■ کارت SmartMedia

اضغط الزر CARD. هذا يدخل وضع كارت الغناء بالتوازي، ويعرض المؤشر CARD.



🕝 إستخدم الأزرار المرقمة لإدخال رقم الأغنية.

ملاحظات 🗖

- القدرة الأولية لضبط اللحن الإجباري هي "00".
- يمكنك أيضاً تعيين رقم الأغنية بإستخدام الأزرار [+] و [-].

- ع اضغط الزر PLAY/STOP لكي تبدأ عزف اللحن.
- الآن إستخدم الميكروفون لكي تغني بالتوازي مع إعادة العزف.
 إن وضع الغناء بالتوازي يشابه وضع بنك الأغاني. الإختلاف الوحيد هو أن جزء لحن الميلودي في وضع الغناء بالتوازي يعاد عزفه عند مستوى صوت أدني. يستخدم أيضاً ضبط مختلف للنغمة في وضع الغناء بالتوازي لكي يجعل العزف بالتوازي أسهل.
 - KEY CONTROL/TRANSPOSE (\ \ \ \ \) استخدم الزرين (O لكي تغير المفتاح العمومي للإستماع ، أذا رغبت.
 - أ. رفع المفتاح بمقدار نصف نغمة واحدة
 - V : خفض المفتاح بمقدار نصف نغمة واحدة
 - 🚺 اضغط الزر PLAY/STOP لكي توقف عزف اللحن.
 - تعزف نفس الأغنية بشكل لانهائي حتى تقوم بإيقافها.

 لكي تعيد لحن ما إلى مفتاحه الأولي، اضغط كلا من الزرين (∧و VEY (V) CONTROL/TRANSPOSE في نفس الوقت.

AR-27


653A-A-029A







المصاحبة التلقائية




عزف الإيقاع

هذه اللوحة تتميز بمجموعة من ٥٠ نموذج لحن إيقاع موجودة ومثبتة. كل نموذج يوفر تخزين النقر لكل إبداعتك.

لأختيار وعزف لحن إيقاع

- اضبط المنتقى POWER/MODE على وضع عادى NORMAL.
- وجد لحن الإيقاع الذي تريدأن تستخدمه في «قائمة الإيقاع» (صفحة / A-7) و لاحظ رقم اللحن.
 - اضغط على الزر RHYTHM.
 - عندما تفعل ذلك، يظهر المؤشر RHYTHM.
 - الأسم والرقم الذين يظهران على الشاشة يدل على لحن الإيقاع الذي اختير الآن.
- استخدم الأزرار المرقمة لإدخال رقمين لرقم الإيقاع الذي تريد
 استخدامه.

مثال: لإختيار "SAMBA"، ادخل 3 ثم 7.



- تأكد دائما أن تحدد عدد ذو رقمين.
- اذا اكتشفت خطأ قبل أن تدخل الرقم الثانى، اضغط على زر
 RHYTHM لكى ترجع إلى رقم إيقاع الضبط السابق.
- يمكنك التغيير إلى ايقاع آخر حتى اثناء عزف الإيقاع الحالى.
- اضغط على زر START/STOP وذلك لتبدأ عزف لحن الإيقاع.
 عندما تفعل، يبدأ صوت الإيقاع المختار.

استخدم أزرار TEMPO لضبط عزف لحن الإيقاع.



- في كل مرة تضغط واحد من أزرار TEMPO أثناء عرض مقدار العزف، فإن ضبط العزف يتغير خطوة خلال مدى من 040 حتى 255.
 - ضبط سرعة الإيقاع الابتدائي عند توصيل القدرة هو 120.
- بعد عرض ضبط سرعة الإيقاع الحالى بالضغط على زر TEMPO فى خطوة ٦، يكنك ايضا ادخال ضبط سرعة الإيقاع الذى تريده ودلك بإدخال رقم من ثلاثة أعداد باستخدام الأزرار المرقمة.
 - استمرار الضغط على أياً من أزرار TEMPO سوف يغير ضبط سرعة الإيقاع بسرعة عالية.
- لكى تعيد ضبط سرعة الإيقاع إلى القيمة القياسية لكل لحن إيقاع، اضغط كل أزرار TEMPO.

إستخدام المصاحبة التلقائية

لوحة المفاتيح هذه تتميز باحتوائها على ٥٠ نموذج مصاحب حيث تمكنك أن تضيف مصاحبة كاملة تلقائية. فإن جزء من لوحة مصاحبة كالتلقائية. فإن جزء من لوحة المفاتيح يحفظ كما لو كانت لوحة مفاتيح مصاحبة. اثناء عزفك أو تارك في لوحة المفاتيح المصاحبة، فإن النماذج المصاحبة سوف تضبط أو توماتيكيا لتتبع تطور العزف. أنت تحصل على طريقتين مختلفتين لعزف لحنك. FINGERED تمكنك من عزف اللحن كما تفعل عادة، بينما CASIO CHORD يجعل من الممكن أن تعزف ألحان مؤلفة كاملة بأصبع واحد.

28

653A-A-030A AR-28



حول لوحة المفاتيح المصاحبة

من أسفل (يسار)، Power, وسيقى محفوظ لإستخدامه كلوحة مفاتيح مصاحبة عندما تختار CASIO CHORD أو FINGERED مع منتقى /Power المتحت بأسماء النوت التي MODE. اللوحة أعلى مفاتيح لوحة المفاتيح المصاحبة موضحة بأسماء النوت التي تعزفها. بقية لوحة المفاتيح المصاحبة) يسمى بلوحة مفاتيح اللحن. تأكد من أنك تتذكر هذه المصطلحات، لأنهم سوف يستخدموا في بقية الدليل هذا.



(إن كل لوحة المفاتيح يمكن أن تستخدم لعزف اللحن الميلودي أثناء وجود) (المفتاح NORMAL.

استخدام نظام CASIO CHORD

إن نظام CASIO CHORD سوف يمكنك أن تعزف بسهولة أنواع الأوتار الأربعة الرئيسية. عزف الأوتار مبسط كما هو موضح بالجدول أسفل.

مثال		النوع	مفاتيح
ÖÇTÖRE FFÖMABB CÖDRE F	C (وتر رئیس <i>ی</i> C)	وتر رئیسی	ضغط مفتاح واحد مصاحب
SCIDES FFRANKS CODES F	Cm (وتر صغير C)	وترصغير	ضغط عدد ا ثنین مفتاح مصاحب
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	C7 (وتر سابع C)	وتر سابع	ضغط عدد ثلاث مفاتیح مصاحبة
CCDEE FFOARB CODEE F	7m7 (وتر سابع صغير C)	وتر سابع صغير	ضغط عدد أ ربع مفاتيح مصاحبة

ملاحظة

- النوتة السفلية (أقصى اليسار) التي تعزفها تحدد اسم الوتر. مثلا اذا كانت النوتة السفلية C، فإن لوحة المفاتيح تنتج الوتر C.
- عند الضغط على أكثر من مفتاح واحد مصاحب، لن يكون هناك اختلاف سواء كانت المفاتيح على يمين أسفل النوتة بيضاء أو سوداء.

لعزف CASIO CHORD المصاحب تلقائيا

- O استخدام المنتقى POWER/MODE لتختار CASIO CHORD.
- اختار لحن ايقاع تلقائي كما هو مشروحاً تحت عنوان «لإختيار وعزف لحن ايقاع» في صفحة AR-28.
 - ابدأ عزف لحن الإيقاع.
 - اذا أردت ابتداء عزف نموذج عادى من لحن الإيقاع، اضغط الزر START/STOP.
 - يمكن أيضا أن تستخدم ابتداء التزامن (صفحة AR-31) لتبدأ عزف لحن الإيقاع.
- في اضغط اما مفتاح واحد أو حتى إلى أربع مفاتيح في لوحة المفاتيح المصاحبة وسوف تبدأ النغمات المصاحبة في العزف أوتوماتيكيا.



- استمر في الضغط على مفاتيح مختلفة في لوحة المفاتيح المصاحبة لتعزف تقدم الوتر الخاص بك.
- لتوقف عزف المصاحبة التلقائية، اضغط على الزر START/STOP مرة أخرى.






المصاحبة التلقائية

استخدام العزف بالأصابع القياسية

يزودك نظام FINGERED بعدد وفير من الأوتار. في هذا النظام، تستطيع أن تبدأ عزف نماذج مصاحبة بالضغط على ثلاث أو أربع من مفاتيح لوحة المفاتيح المصاحبة. لوحة المفاتيح هذه قادرة على عزف ١٥ وتر مختلف. الرسومات التالية توضح العزف بالأصابع لتلك الأوتار مع الأصل C. لاحظ أنه يمكنك أن تلغى النوتة الخامسة (الموضحة داخل الأقواس في الرسومات التوضيحية أسفل) لكى تنتج الأوتار 7، mAd9 ، add9، 4dd9.



1* مع هذه الأوتار، النوتة السفلية في عزف الأصابع تستخدم دائماً كجذر. تأكد من أن عزفك بالأصابع تميز الجذر الذي تريد أن تستخدمه بطريقة سليمة.

عام!

 اذا عزفت نوتة واحدة أو اثنين فقط باليد اليسرى، أو ثلاث نوت لا تكون تركيبة وتر مميز، فإنه لن ينتج أى صوت. نظام FINGERED يتطلب تكون ثلاث أو اربع نوت وترية معروفة لكى ينتج موالفة تلقائية. أيضا لاحظ أن الألحان المتوالفة تعمل فقط مع نماذج الإيقاع وليست مستقلة عنهم.

بلاحظة

 الأمثلة أعلاه توضح نوع واحد فقط من العزف بالأصابع الممكنة لكل وتر.
 لاحظ أنه يمكنك عزف النوت التي تكون وتر في أي تشكيل. كل من العزف بالأصابع التالية، مثلا، تنتج نفس الوتر C.



لوحة المفتاتيح المصاحبة

انظر "جداول أوتار العزف بالأصابع» في صفحة 5-A للحصول على
 معلومات عن العزف بالأصابع للأوتار لكل الجذور.

653A-A-032A AR-30

30



لعزف مصاحبة تلقائية FINGERED

- IFINGERED لتختار POWER/MODE.
- اختر لحن ايقاع تلقائي كما هو مشروحاً تحت عنوان الإختيار وعزف لحن ايقاع، في صحفة AR-28.
 - ابدأ عزف لحن الإيقاع.
- اذا اردت عزف نموذج لحن ايقاع عادي، اضغط زر START/STOP.
 - يكنك أيضا استخدام بداية متزامنة (هذه الصفحة) لتبدأ عزف لحن الإيقاع.
- وتر ما في لوحة المفاتيح المصاحبة لتبدأ عزف لحن مصاحب للقائي.



- استمر في الضغط على مفاتيح لوحة المفاتيح المصاحبة لعزف تقدم الوتر الخاص بك.
- التوقف عزف مصاحبة تلقائية، اضغط على زر START/STOP مرة أخرى.

الإرتجال مع النماذج سابقة الضبط

الضغط على الزر START/STOP لتبدأ عزف لحن إيقاع يسبب عزف الوضع الطبيعي للنموذج. يمكنك أيضا عزف مجموعة من الإيقاعات المختلفة مستخدما العمليات المذكورة أسفل.

استخدام ايقاع الحشو

يمكنك ادخال ايقاع الحشو بالضغط على الزر FILL-IN اثناء عزف ايقاع تلقائي.

استخدام بداية التزامن

يمكنك أن تبدأ الإيقاع والنموذج المصاحب في نفس الوقت، بعز فك في لوحة المفاتيح المصاحبة. لتعمل ذلك، اتبع الخطوات التالية.

- اضبط المنتقى POWER/MODE إلى وضع CASIO CHORD أو وضع FINGERED.
 - 🕜 إختار ايقاع تلقائي.
 - SYNCHRO اضغط الزر
- اضغط المفاتيح المصاحبة لتعزف أول لحن. بمجرد أن تفعل هذا، يبدأ
 النموذج المصاحب تلقائيا.



🙋 لتوقف نموذج المصاحبة التلقائية، اضغط الزر START/STOP.

ملاحظة.

 إذا ضبطت المنتقى POWER/MODE إلى وضع NORMAL فى خطوة ١ فى صفحة AR-28، فإن العملية فى خطوة ٤ تبدأ فى عزف الإيقاع (أجهزة النقر) فقط.






AR-31

LK70S_ar_26-31.p65



ضوابط لوحة المفاتيح



تغيير السلم الموسيقي للوحة المفاتيح

تغيير السلم يمكنك من أن ترفع وتخفض المفاتيح الكليةللوحة في وحدات نصف نغمة. اذا اردت ان تعزف مصاحبة للمطرب الذي يغني في مفتاح مختلف عن لوحة المفاتيح، مثلا، ببساطة استخدم تغيير السلم لتغيير لوحة المفاتيح.

كيفية تغيير السلم الموسيقي للوحة المفاتيح

- 🚺 أضغط زر الإيقاع RHYTHM لكي تدخل وضع الإيقاع.
- استخدم الزرين (V / N) KEY CONTROL/TRANSPOSE لكي تغير المفتاح من لوحة المفاتيح.
 - ↑: أرتفاع المفتاح بمقدار نصف نغمة واحدة
 - أنخفاص المفتاح بمقدار نصف نغمة واحدة
- مثال: لتغيير السلم الموسيقي للوحة المفاتيح خمسة وحدات نصف نغمة لأعلى.



8/23/04, 4:25 PM

ملاحظات.

- لوحة المفاتيح يمكن تغيير سلمها الموسيقي خلال مدى 12- (جواب موسيقي واحد لأسفل) حتى 12+ (جواب موسيقي واحد لأعلى).
- ضبط تغيير السلم الإبتدائي المسجل هو "00" عند يتحول مصدر القدرة للوحة المفاتيح إلى وضع التشغيل.
- اذا تركت شاشة تغيير السلم على العارضة لحوالي خمس ثواني بدون عمل
 أي شيء، فإن الشاشة سوف تمسح أوتو ماتيكياً.
- · ضبط تغيير السلم الموسيقي يؤثّر أيضاً على اعادة العزف من المصاحبة التلقائية.
- لكي تعيد لوحة المفاتيح إلى مفتاحها الأصلي، إجري الطريقة المذكورة أعلاه واضغط كلا من الزرين (∧ و V) KEY CONTROL/TRANSPOSE في نفس الوقت في الخطوة ٢. يكنك إستخدام الزرين [+] و [-] أيضاً لتغيير ضبط تغيير السلم الموسيقي إلى "00".

حول الزر FUNCTION

كل ضغطة على الزر FUNCTION تدور خلال ١٠ شاشة ضبط في المجموعة. إذا تخطيت عن طريق الخطأ الشاشة التي ترغب في استخدامها، استمر في الضغط على الزر FUNCTION حتى تظهر الشاشة مرة أخرى.

653A-A-034B AR-32





ضبط مستوى صوت المصاحبة

يكنك ضبط مستوي صوت المصاحبة بشكل مستقل للنوت الموسيقة التي تقوم بعزفها على لوحة المفاتيح. يكنك تعيين مستوى صوت ما في المدى من 00 (حد أدنى) إلى 99 (حد أقصى).

كيفية ضبط مستوى صوت المصاحبة

ا ضغط الزر FUNCTION حتى تظهر شاشة ضبط مستوى صوت المصاحبة.



استخدم الأزرار المرقمة أو أزرار [-]/[+] لتغيير قيمة ضبط مستوى الصوت الحالى. مثال: 99



ملاحظات ـ

 قيمة مستوى صوت المصاحبة الحالية التي تظهر في الخطوة ١ تمسح أوتوماتيكيا من العارضة إذا لم تدخل أي شيء خلال خمس ثواني تقريبا.

تنغيم لوحة المفاتيح


استخدم الطريقة التالية لكي تنعم نغم لوحة المفاتيح لتطابق تنغيم آلة موسيقية أخرى.

كيفية تنغيم لوحة المفاتيح

اضغط الزر FUNCTION حتى تظهر شاشة التنغيم.



استخدم الأزرار [+] و [-] والأزرار المرقمة لتضبط قيمة التنغيم. مثال: لتخفيض التنغيم بمقدار ٢٠



ملاحظات

- لوحة المفاتيح يمكن تنغيمها خلال المدى من 50-سنت وحتى 50+سنت.
 * ١٠٠٠ سنت تكافئ نصف نغمة واحدة.
- ضبط التنغيم الإبتدائي المسجل هو "00" عند ما يتحول مصدر القدرة للوحة المفاتيح إلى وضع التشغيل.
- اذا تركت شاشة التنغيم على العارضة لحوالى خمس ثوانى بدون عمل أى شئ، فإن الشاشة سوف تمسح أوتوماتيكياً.
 - ضبط التنغيم يؤثر أيضاً على إعادة العزف من المصاحبة التلقائية.
- لكي تعيد لوحة المفاتيح إلى موالفتها الإبتدائية، إجري الطريقة المذكورة أعلاه
 واضغط الزرين [+] و [-] في نفس الوقت في الخطوة ٢.






33



التوصيل بالكمبيوتر



التوصيل بالكمبيوتر

منفذ USB للوحة المفاتيح يجعلها سريعة وسهلة في التوصيل بالكمبيوتر. بعد تثبيت مشغل USB داخل الكمبيوتر الخاص بك من القرص المدمج CD-ROM الذي يأتي مع لوحة المفاتيح، فأنك سوف تستطيع أستخدام السوفت وير MIDI المتاح تجارياً على الكمبيوتر الخاص بك لتبادل البيانات بين لوحة المفاتيح والكمبيوتر الخاص بك.


أستخدام منفذ USB

لاحظ أنك تحتاج لشراء كابل USB متاح تجارياً لتوصيل لوحة المفاتيح بالكمبيوتر مستخدماً المنفذ USB. بمجرد أن تقوم بتأسيس التوصيل USB بين لوحة المفاتيح والكمبيوتر، فيمكنك تبادل البيانات بينهم.

كيفية توصيل كمبيوتر ما مستخدماً منفذ USB

- على الكمبيوتر التي تخطط لتوصيله، قم تثبيت مشغل USB الذي يأتي على القرص المدمج CD-ROM والذي بدوره يأتي مشتملاً مع لوحة المفاتيح.
- لوحة المفاتيح.
 لمعرفة المعلومات حول تثبيت المشغل، أبحث عن أحدى دلائل اللغة الواقعة داخل الدليل الجذري (الأصلي) من القرص المدمج CD-ROM المشتمل، وقم بقراءة محتويات الملف "readme.txt".

المتخدم كابل USB متاح تجارياً لتوصيل لوحة المفاتيح بالكمبيوتر.



653A-A-036A







هذا القسم يخبرك كيفية عمل الضوابط المطلوبة عند التوصيل بجهاز خارجي.

GM MODE (ابتدائی: Off

تشغيل (on): ترتيب لوحة المفاتيح من أجل عزف مثالي لبيانات MIDI العام (تطابق تعيين النغمة، ألخ.).

ايقاف (oFF): العودة إلى الضبط الإجباري للوحة المفاتيح.

🚺 اضغط الزر FUNCTION حتى تظهر شاشة GM MODE. مثال: عندما يكون GM MODE محول لوضع الإيقاف

TONE & RHYTHM 🗳 SONG BANK 🕸 CARD 🗳

🕜 استخدم الأزرار [+] و [-] أو الأزرار [0] و [1] لتحويل الضبط لوضع التشغيل والإيقاف.

مثال: لكى تحول GM MODE لوضع التشغيل

TONE & RHYTHM 🗳 SONG BANK 🖄 CARD /



قناة لوحة المفاتيح (ابتدائي: 1)

قناة لوحة المفاتيح هي قناة تستخدم لإرسال رسائل من لوحة المفاتيح هذه إلى كمبيوتر. يمكنك تعيين قناة واحدة من 01 إلى 16 كقناة للوحة المفاتيح.

اضغط الزر FUNCTION حتى تظهر شاشة KEYBOARD

TONE & RHYTHM 🕸 SONG BANK 🕸 CARD 🕾

□ /Keybd

🕜 استخدم الأزرار [+] و [-] والأزرار المرقمة لتغيير رقم القناة. مثال: لتعيين القناة ٤

TONE & RHYTHM 🗳 SONG BANK 🖄 CARD 🗳



توسيع الأختيارات في ألحان بنك الأغاني

يمكنك نقل بيانات الأغنية من الكمبيرتر الخاص بك إلى لوحة المفاتيح. يمكنك تخزين حتى ٥ ألحان كألحان بنك الأغاني من 60 إلى 64. بالنسبة لبيانات SMF التي قمت بشرائها أو تخليقها، فأنك تحتاج لاستخدام سوفت وير تحويل كاسيو CASIO خاص لكي تقوم بتحويل البيانات SMF إلى تشكيل كاسيو CASIO قبل نقلها إلى

يمكنك الحصول على نسخة من سوفت وير تحويل كاسيو CASIO الخاص بتحميله من على صفحة الويب الموضحة أدناه.

بعد التحميل، قم بتثبيت السوفت وير على الكمبيوتر الخاص بك.

- CASIO MUSIC SITE -

http://music.casio.com/

• بالإضافة إلى السوفت وير نفسها، فأن CASIO MUSIC SITE سوف تمدك أيضاً بالمعلومات حول تثبيته وإستخدامه. يمكنك أيضاً إيجاد آخر الأخبار حول لوحة المفاتيح الخاصة بك والآلات الموسيقية كاسيو CASIO الأخرى، وأكثر من ذلك.

- لوحة المفاتيح هذه تدعم بيانات تشكيل SMF 0.
- دليل العزف بالأصابع الصوتية، ومؤشرات العزف بالأصابع على الشاشة، والأُعلان الصوتي لنقاط التقييم، ووظيفة مقطوعة التدريب الموسيقية يكونوا غير مدعمين لبيانات SMF المتاحة تجارياً.

MIDI العام

MIDI العام القياسي يحدد تتايع ترقيم النغمة، تتابع ترقيم صوت الطبلة، عدد قنوات MIDI التي يمكن إستخدامها، وعوامل عامة أخرى والتي تحدد ترتيب أو تشكيل مصدر الصوت. وبسبب هذا، فأن البيانات الموسيقية المنتجة على مصدر صوت MIDI العام يمكن إعادة عزفها بإستخدام نغمات مشابهة وفروق متطابقة كما هي في الأصل، حتى عندما تعزف على مصدر صوت لصنع آخر.

لوحة المفاتيح هذه تتوافق مع قياسات MIDI العام، ولذلك فيمكنها التوصيل بجهاز كمبيوتر وتستخدم لإعادة عزف بيانات MIDI العام التي قد قمت بشرائها، تحميلها من على الأنترنت، أو الحصول عليها من مصدر آخر.

AR-35 653A-A-037A



القناة المرشدة (ابتدائي: 4)

عندما تستقبل رسائل من كمبيوتر للعزف على لوحة المفاتيح هذه، فإن القناة المرشدة هي القناة التي تظهر بيانات نوتتها على العارضة. يمكنك إختيار قناة واحدة من 01 إلى 16 كقناة مرشدة. حيث أن هذا الضبط يمكنك من استخدام البيانات على أي قناة لبيانات SMF المتوافرة تجارياً لكي تضيء دليل لوحة المفاتيح الموجود على الشاشة، يمكنك تحليل كيف تعزف الأجّزاء المَّختلفة للترتيب ما.

اضغط الزر FUNCTION حتى تظهر شاشة NAVIGATE CHANNEL.



🕜 استخدم الأزرار [+] و [-] والأزرار المرقمة [0] إلى [9] لتغيير رقم مثال: لتعيين القناة ٢



كيفية إيقاف اصوات معينة قبل أعادة عزف بيانات اللحن التى تستقبل «إيقاف/تشغيل القناة المرشدة»

- 🚺 أثناء عزف بيانات اللحن، اضغط الزر RIGHT.
- إن هذا يفصل صوت القناة المرشدة، ولكن تستمر مفاتيح دليل لوحة المفاتيح الموجود على الشاشة في الإضاءة وفقاً لبيانات القناة كما إستقبلت. اضغط الزر RIGHT مرة أخرى لتحول القناة مرة أخرى لوضع التشغيل.

«تشغيل/إيقاف القناة التالية الأدنى من القناة المرشدة»

- 🚺 أثناء عزف بيانات اللحن، اضغط الزر LEFT.
- إن هذا يفصل الصوت من القناة التي رقمها أقل من القناة المرشدة بواحد، ولكن تستمر مفاتيح دليل لوحة المفاتيح الموجودة على الشاشة في الإضاءة وفقاً لبيانات القناة كما إستقبلت. اضغط الزر LEFT مرة أخرى لتحول القناة مرة أخرى لوضع التشغيل.
- مثال: إذا كانت القناة المرشدة هي القناة ٤، فإن العملية المذكورة أعلاه تحول القناة ٣ لوضع الإيقاف.

AR-36 653A-A-038A





التحكم المحلي LOCAL CONTROL (الإبتدائي: On

oFF (ايقاف): أي شيء يعزف على لوحة المفاتيح يخرج كرسالة من الطرف USB، بدون أن يصدر صوته بواسطة مصدر الصوت الداخلي.

 لاحظ أيضاً أنه لاينتج صوت بواسطة لوحة المفاتيح إذا كان LOCAL CONTROL محولاً لوضع الإيقاف ولا يوجد جهاز خارجي متصل.

اضغط الزر FUNCTION حتى تظهر شاشة LOCAL CONTROL. مثال: عندما يكون LOCAL CONTROL في وضع التشغيل

TONE & RHYTHM & SONG BANK & CARD &



استخدم الأزرار [+] و [-] أو الأزرار [0] إلى [1] لتحويل الضبط إلى وضع التشغيل والإيقاف. مثال: لتحويل LOCAL CONTROL إلى وضع الإيقاف

TONE & RHYTHM & SONG BANK & CARD &

of Local



AR-37 653A-A-039B



رسائل MIDI المشروحة هنا يمكن إرسالها وأستقبالها عندما تكون لوحة المفاتيح متصلة بكمبيوتر ما بواسطة التوصيل USB. لاحظ حينما تحتاج إلى تثبيت المشغلُّ USB من القرص المدمج CD-ROM الذي يأتي مع لوحة المفاتيح إلى داخل الكمبيوتر الخاص بك لكي ترسل وتستقبل رسائل MIDI هذه.


يوجد مجموعة كبيرة منّ الرسائل المختلَّفة المعرّفة تحت MIDI القياسية، وهذا القسم يشرح بالتفصيل رسائل معينة والتي يمكن إرسالها وإستقبالها بواسطة لوحة المفاتيح هذه. تستخدم العلامة النجمية لتعلم الرسائل التي تؤثر على لوحة المفاتيح بالكامل. الرسائل التي بدون علامة نجمية هي تلك التي تؤثر فقط على قناة معينة.

تشغيل/إيقاف النوتة NOTE ON/OFF

هذه الرسالة ترسل البيانات عندما يكون المقتاح مضغوطاً (NOTE ON) أو محرر

الرسالة NOTE ON/OFF تشمل رقم النوتة (لتشير إلى النوتة التي مفتاحها مضغوطاً أو محرراً) والسرعة (ضغط المفاتيح كقيمة من 1 إلى 127). دائماً تستخدم سرعة NOTE ON لكي تحدد السرعة النسبية للنوتة. لوحة المفاتيح هذه لاتستقبل بيانات السرعة NOTE OFF.

حينما تقوم بضغط أو تحرير مفتاح ما على لوحة المفاتيح هذه، فسوف ترسل النوتة المتعلقة برسالة NOTE ON أو NOTE OFF من خلال المنفذ USB.



• خطوة نوتة ما تعتمد على النغمة التي تستخدم، كما هو موضحاً في جدول النوتة بصفحة A-1. حينما تستقبل لوحة المفاتيح هذه رقم نوتة ما والتي تكون خارج مداها من تلك النغمة، فأن نفس النغمة في اقرب جواب موسيقي تحل محلها.

تغيير البرنامج PROGRAM CHANGE

هذه هي رسالة اختيار النغمة. PROGRAM CHANGE يكن أن تشمل بيانات النغمة خلال مدى من 0 حتى 127.

الرسالة PROGRAM CHANGE ترسل للخارج خلال منفذ USB للوحة المفاتيح هذه حينما تغير يدويا رقم نغمتها. استقبال الرسالة PROGRAM CHANGE من جهاز خارجي يغير ضبط النغمة للوحة المفاتيح هذه.

انحناء درجة النغم PITCH BEND

هذه الرسالة تحمل معلومات انحناء درجة النغم من أجل انزلاق سهل لدرجة النغم لأعلى أو لأسفل أثناء عزف لوحة المفاتيح. إن لوحة المفاتيح هذه لايمكنها إرسال بيانات انحناء درجة النغم، ولكن يمكنها إستقبال مثل هذه البيانات.

تغيير التحكم CONTROL CHANGE

هذه الرسالة تضيف تأثيرات مثل الإهتزاز وتغييرات مستوى الصوت التي تطبق اثناء العزف على لوحة المفاتيح. تشمل بيانات CONTROL CHANGE رقم تحكم (لتميز نوع التأثير) وقيمة التحكم (لتحديد حالة التشغيل/ الإيقاف وعمق التأثير). التالي هي قائمة بالبيانات التي يمكن إرسالها أو إستقبالها بإستخدام CONTROL


رقم التحكم	التأثير
0,32	BANK SELECT*1
1	 التغيير في نغمة الصوت (التضمين)
7	* مستوى الصوت
10	Pan ★
11	* التعبير
64	إمساك ١
100 / 101	RPN*2
6 / 38	إدخال بيانات

* تشير إلى الرسائل المستقبلة-فقط

AR-38 653A-A-040A







أنظر «قائمة النغمة» بصفحة A-1 من أجل التفصيلات حول إتحادات BANK SELECT • PROGRAM CHANGE

> مثال: لإختيار رقم اغنية ٩٦ (نغمة لوحة "FLUTE 1") من كمبيوتر. • = CONTROL NUMBER

> > (رقم البنك) ٢ = CONTROL VALUE

• = CONTROL VALUE (TT = CONTROL NUMBER ۷۳ = PROGRAM CHANGE

2* تشير RPN إلى الرقم المتغير المسجل، الذي هو رقم خاص لمتغير التحكم يستخدم عند

خلط متغيرات تحكم متعددة. المتغير الذي يتم التحكم فيه باستخدام قيم التحكم لأرقام التحكم ١٠٠ و ١٠١، ثم تعمل الضوابط بإستخدام قيم التحكم ١٠٠ و ١٠١، ثم تعمل الضوابط بإستخدام

تستخدم لوحة المفاتيح هذه RPN للتحكم في إحساس انحناء درجة النغم للوحة المفاتيح هذه (تغير درجة النغم تبعاً لبيانات الأنحناء) من كمبيوتر، تغيير السلم الموسيقي (ضبط التوليف الكلي للوحة المفاتيح هذه في وحدات نصف نغمة)، والتوليف (التوليف الدقيق الكلى للوحة المفاتيح هذه).

ملاحظة ـ

· تأثير التدعيم (رقم التحكم 64)، المطبق بإستخدام البدالة القدمية يكون أيضاً

ALL SOUND OFF

هذه الرسالة تجبر كل الاصوات الناتجة عبر القناة الحالية لأن تتحول لوضع الإيقاف، بغض النظر عن كيفية انتاج الصوت.

ALL NOTES OFF

هذه الرسالة تحول كل بيانات النوتة المرسلة من جهاز خارجي وحاليا تنتج صوتا في القناة إلى وضع الإيقاف.

• اية نوت مدعمة باستخدام بدالة تدعيم او بدالة سوستينوتو تستمر في اصدار الصوت حتى فصل البدالة التالية.

RESET ALL CONTROLLERS

هذه الرسالة تعيد للبداية انحناء درجة النغم وكل تغيرات التحكمات الأخرى.

SYSTEM EXCLUSIVE*

هذه الرسالة تستخدم لتتحكم في النظام الاستثنائي، الذي هو ضوابط نوعمة النغمة التي تكون متفردة لمكاينة معينة ما. في الأصل، استثناءات النظام تكون متفردة لموديل محدد، لكنه الآن يوجد أيضاً استثناءات للنظام الدولي الشامل والقابل للتطبيق لآلات موديلات مختلفة وحتى المنتجة من جهات تصنيع مختلفة. التالي هي رسائل النظام الاستثنائي المدعمة بلوحة المفاتيح هذه.

GM SYSTEM ON ([F0][7E][7F][09][01][F7]) ■

GM SYSTEM ON تستخدم بواسطة جهاز خارجي لكي تحول النظام GM للوحة المفاتيح هذه لوضع التشغيل. 'GM تعمل من اجل MIDI العام.

• تأخذ GM SYSTEM ON وقت اكثر من الرسائل الاخرى لكي تعمل، ولذلك عند تخزين GM SYSTEM ON في المتتابع تأخذ وقت اكثر من ١٠٠ مللي ثانية حتى الرسالة التالية.

GM SYSTEM OFF ([F0][7E][7F][09][02][F7]) ■

GM SYSTEM OFF تستخدم بواسطة جهاز خارجي لكي تحول النظام GM للوحة المفاتيح هذه لوضع الإيقاف.


AR-39 653A-A-041A







إستخدام كارت SmartMedia



لوحة المفاتيح الخاصة بك مجهزة بشقب كارت والذي يدعم إستخدام كروت الذاكرة MartMedia™. هذا يجعل من المكن للوحة المفاتيح من القراءة المباشرة لبيانات SMF المتاحة تجاريا، والتي قد تم تخزينها على كارت SmartMedia من الكمبيوتر الخاص بك، من أجل الغناء بالتوازي والدروس. بيانات SmartMedia يمكن إستخدامها بنفس الطريقة كما في الالحان المثبتة بالداخل. لوحة المفاتيح هذه تدعم بيانات FORMAT () SMF).

• قراءة بيانات SMF من الكارت SmartMedia يتسبب في حذف جميع أغاني المستخدم الخمسة الموجودة بمنطقة المستخدم وإستبدالها ببيانات SMF.

ملاحظة.

- تتحول بيانات SMF إلى تشكيل يمكن عزفه بواسطة لوحة المفاتيح هذه، وثم تخزينها داخل ذاكرة لوحة المفاتيح. إذا كانت البيانات تستطيع أن تلائم ذاكرةً لوحة المفاتيح أم لا ذلك يعتمد على حجم البيانات المحولة.
 - لوحة المفاتيح هذه لا يمكنها كتابة البيانات على الكارت SmartMedia.
 - · لوحة المفاتيح يمكن أن تدير حتى ٢٠٠ ملف لبيانات SMF.

- يوجد نوعين من كروت SmartMedia: 3.3V و 5V.
- لاحظ أن لوحة المفاتيح هذه تدعم إستخدام النوع 3.3٧ من كروت SmartMedia فقط.
- · لاتحاول مطلقاً إستخدام كارت SmartMedia من النوع 5V مع لوحة المفاتيح
- لاحظ أنه سوف لاتكون قادراً على تخزين البيانات في، أو ألغاء البيانات من، أو إعادة تسمية كارت SmartMedia والذي يحتوى على ملصق حماية الكتابة مثبت على منطقة حماية الكتابة للكارت.



حول کروت ™SmartMedia

- يكنك شراء كروت SmartMedia عند معظم متاجر إستعمالات المنزل، متاجر الكمبيوتر، ألخ.
- كروت SmartMedia تكون متاحة تجارياً في سعات تترواح من ٨ ميجا بايت إلى ١٢٨ ميجابايت.
- بالرغم من أن كارت SmartMedia هو في حوالي حجم طابع البريد فأن سعته تتراوح من ٨ إلى ١٠٠ مرة قدر سعة القرص المرنّ.
 - معد ل قراءة البيانات من كارت SmartMedia™ تكون سريعة جداً.
 - سمارت ميديا هي علامة تجارية لشركة توشيبا.


تياطات كارت SmartMedia و شقب الكارت

- تأكد من قراءة كل الوثائق التي تأتي مع كارت SmartMedia بعناية من أجل معرفة المعلومات الهامة عن كيفية التعامل معه.
- تجنب تخزين و إستخدام كروت SmartMedia في الأنواع التالية من المواقع. مثل تلك الظروف يمكن أن تسبب تشوه في البيانات المخزنة على الكارت.
- المناطق المعرضة لدرجات الحرارة العالية ، الرطوبة العالية، أو المحاليل
- · المناطق المعرضة لشحنات الكهربائية الساكنة القوية أو الشوشرة الكهربائية. حينما تحمل كارت SmartMedia، تأكد بأنك لاتلمس مطلقاً تلامساتها بأصابعك.
- في حالة إضاءة لمبة وصول البيانات و وجود الرسالة "Pls Wait" على العارضة، فأن هذا يعني أن البيانات الموجودة على كارت SmartMedia يتم الوصول إليها بعملية التخزين، القراءة، أو الألغاء. لاتقم مطلقاً بإزالة كارت SmartMedia من شقب الكارت أو تحويل لوحة المفاتيح لوضع الإيقاف أثناء أتمام عملية الوصول للكارت. أن فعل ذلك يمكن أن يشوه البيانات الموجودة على كارت SmartMedia أو حتى تلف شقب الكارت.
- لاتحاول مطلقاً إدخال أي نوع من الكارت غير نوع كارت SmartMedia 3.3۷ داخل شقب الكارت. أن فعل ذلك يمكن أن يتلف لوحة المفاتيح.
- إدخال كارت SmartMedia الذي يكون مشحوناً بالكهربية الساكنة داخل شقب الكارت يمكن أن يسبب عجز أو قصور في لوحة المفاتيح. أذا حدث هذا، قم بتحويل لوحة المفاتيح لوضع الإيقاف ثم قم بتشغيلها مرة أخرى.

AR-40 653A-A-042A







لاحظ أن كارت SmartMedia له عمر خدمة محدود. بعد فترة إستخدام طويلة، قد لا يكنك تخزين بيانات إلى، أو قراءة بيانات من، و/ أو إلغاء بيانات من الكارت. عندما يحدث هذا، فأنك سوف تحتاج لشراء كارت SmartMedia جديد.


شركة كاسيو للكمبيوتر المحدودة .CASIO COMPUTER CO., LTD تفتر ض عدم وجود مسئوليتها عن أي فقد أو تلف يحدث لك أو طرف ثالث يظهر ويخص بفقد أو تشوه البيانات.

إدخال وإزالة كارت SmartMedia

الآتي يشرح كيفية إدخال كارت SmartMedia داخل شقب الكارت وكيفية إزالته.

كيفية إدخال كارت SmartMedia داخل شقب الكارت

مع وجود جانب التلامس لكارت SmartMedia مواجهاً لأسفل، إدخل الكارت داخل شقب الكارت. بعناية أدفع الكارت داخل الشقب إلى أبعد مدى يصل إليه.



كيفية إزالة كارت SmartMedia من الشقب

بعد التأكد من الرسالة "Pls Wait" غير موجودة على العارضة، بعناية قم بجذب الكارت من الشقِب. *

- * لاتقم مطلقاً بإزالة كارت SmartMedia من شقب الكارت أو تحويل لوحة المفاتيح لوضع الإيقاف أثناء ظهور أياً من الظروف التالية.
 - أثناء وجود المؤشر CARD على العارضة.
- أثناء وجود الرسالة "Pls Wait" على العارضة، مما يشير إلى أن عملية الوصول إلى الكارت تجرى حالياً.

هام ! ــ

 لاتقم مطلقاً بإزالة كارت SmartMedia من شقب الكارت أو تحويل لوحة المفاتيح لوضع الإيقاف أثناء أتمام عملية الوصول لبيانات الكارت بعملية التخزين، القراءة، أو الألغاء. أن فعل ذلك يمكن أن يشوه البيانات الموجودة على كارت SmartMedia أو حتى تلف شقب الكارت.

البداية

هام!

- قبل أن يمكنك أستخدام كارت SmartMedia مع لوحة المفاتيح هذه، فأنك تحتاج لإجراء الطريقة أدناه لكي تقوم بتشكيله. بعد القيام بتشكيل الكارت، قم بنقل بيانات SMF من الكمبيوتر الخاص بك إلى الكارت.
- تشكيل كارت SmartMedia بواسطة لوحة المفاتيح هذه يخلق أتوماتيكياً مجلد يسمى "CASIO_MD" على الكارت. عند نقل بيانات SMF من الكمبيوتر الخاص بك إلى الكارت للإستخدام بواسطة لوحة المفاتيح، تأكد من تخزينها داخل المجلد "CASIO_MD".
- لاحظ أن تشكيل الكارت الذي يحتوى بالفعل علي بيانات يتسبب في حذف جميع تلك البيانات. البيانات التي يتم حذفها بواسطة عملية التشكيل لايمكن إستعادتها. قبل القيام بالطريقة أدناه، أفحص لكي تتأكد من أن الوسط لايحتوى على أي بيانات قد تحتاجها.

التحضي

 أدخل كارت SmartMedia الذي تريد تشكيله داخل شقب كارت لوحة المفاتيح. تأكد من إزالة الملصق من على منطقة الكتابة للكارت، والذي يسمح بقابلية الكتابة.

كيفية تشكيل الكارت SmartMedia

اضغط الزر FUNCTION عدد من المرات حتى تظهر شاشة ضبط تشكيل الكارت.



AR-41

cdFormat ?

- آ اضغط الزر (YES) [+].
- هذا سوف يعرض رسالة تأكيد تسأل أذا كنت حقيقة ترغب في عمل تشكيل للوسط.
 - اضغط الزر (YES) [+] لكي تبدأ التشكيل.
- سوف تظل الرسالة "PIs Wait" على العارضة لكي تشير إلى أن الطريقة يتم إجرائها. لاتحاول مطلقاً إجراء أي عملية تشغيل أخرى على لوحة المفاتيح أثناء تشكيل الكارت. بعد أكتمال عملية التشكيل، تعود لوحة المفاتيح إلى الوضع التي كانت عليه قبل قيامك بعرض شاشة الضبط.
- لكي تلغي عملية التشكيل، اضغط الزر (NO) [-]. هذا يعود إلى شاشة ضبط تشكيل الكارت.
- إذا ظهرت رسالة خطأ ما على العارضة، أنظر "رسائل الخطأ لكارت سمارت ميديا" بصفحة AR-43.
- الضغط علي الزر FUNCTION بينما تكون رسالة خطأ ما على العارضة يعود إلي شاشة ضبط تشكيل الكارت.

LK70S_ar_32-44.p65 41







ستخدام کارت SmartMedia

قراءة كارت SmartMedia

ملاحظة .

- تتحول بيانات SMF إلى تشكيل يمكن عزفه بواسطة لوحة المفاتيح هذه، وثم تخزينها داخل ذاكرة لوحة المفاتيح. إذا كانت البيانات تستطيع أن تلائم ذاكرة لوحة المفاتيح أم لا ذلك يعتمد على حجم البيانات المحولة.
 - CARD اضغط الزر CARD.
- أستخدم الأزرار المرقمة لإدخال عدد ذو رقمين والذي يتبع بيانات SMF التي تريد أختيارها.
- استخدم الأُزرار[+]، [-] لإدخال عدد البيانات التي تحتوي على كثر من رقمين.
 - 🥡 أجرى واحد من عمليات التشغيل التالية.

هام!.

تطبق جميع النقاط التالية حينما تقوم بإجراء أي واحدة من عمليات التشغيل المشروحة أدناه.

- إذا لم توجد بيانات حالية مخزنة داخل مناطق أغاني المستخدم من 60 إلى
 64 فإن بيانات SMF القابلة للتطبيق سوف يتم تحميلها أو توماتيكياً داخل منطقة أغاني المستخدم 60 لبنك أغاني SONG BANK لوحة المفاتيح. بعد ذلك فأن لوحة المفاتيح تدخل وضع بنك الأغاني أتوماتيكياً، اختر المنطقة 60، ثم أبدأ إعادة العزف.
- في حالة وجود بيانات بالفعل مخزنة داخل مناطق المستخدم من 60 إلى 64،
 فسوف تظهر رسالة تأكيد تسأل إذا كنت ترغب في إستبدال جميع البيانات الموجودة. يجب حذف البيانات الموجودة لكي يتم تحميل بيانات SMF.
- لكي تحذف البيانات، اضغط الزر[+]. هذا سوف يحذف البيانات، ويدخل أتوماتيكياً وضع بنك الأغاني، ويبدأ في إعادة عزف البيانات.
 - لكي تلغي عملية الحذف، اضغط الزر [-].


■ لإعادة عزف بيانات SMF

- ۱- اضغط الزر PLAY/STOP.
- إذا ظهرت رسالة خطأ ما، أنظر «رسائل خطأ كارت SmartMedia» بصفحة AR-43 لمعرفة المعلومات حول ما الذي تحتاج أن تفعله.

■ للغناء بالتوازي مع بيانات SMF

- ۱-۱ اضغط الزر START/STOP.
- إذا ظهرت رسالة خطأ ما، أنظر «رسائل خطأ كارت SmartMedia»
 بصفحة AR-43 لمعرفة المعلومات حول ما الذي تحتاج أن تفعله.
- مستوى صوت إعادة العزف يكون منخفضاً لَجزء بيانات SMF التي تكون معينة للقناة 4.

■ لإستخدام بيانات SMF في الدرس ذو ٣-خطوات



- إذا ظهرت رسالة خطأ ما، أنظر «رسائل خطأ كارت SmartMedia»
 بصفحة AR-43 لعرفة المعلومات حول ما الذي تحتاج أن تفعله.
- القناة المعينة كقناة مرشدة تكون معينة لجزء اليد اليمنى، بينما القناة التي تكون أقل بواحد عن القناة المعينة كقناة مرشدة تكون معينة لجزء اليد اليسرى.
- دليل العرف بالأصابع الصوتية، ومؤشرات العرف بالأصابع على
 الشاشة، ووظيفة مقطوعة التدريب الموسيقية يكونوا غير مدعمين
 لسانات MRC.

■ لتقييم عزفك بإستخدام البيانات SMF



- إذا ظهرت رسالة خطأ ما، أنظر "رسائل خطأ كارت SmartMedia"
 في الصفحات التالية لمعرفة المعلومات حول ما الذي تحتاج أن تفعله.
- القناة المعينة كقناة مرشدة تكون معينة لجزء اليد اليمنى، بينما القناة التي تكون أقل بواحد عن القناة المعينة كقناة مرشدة تكون معينة لجزء اليد اليسرى.
- مؤشر دليل العزف بالأصابع على الشاشة غير مدعم لبيانات SMF.



653A-A-044B





رسائل الخطأ لكارت سمارت ميديا

الفعل	السبب	رسالة العارضة
إستخدم كارت مختلف.	يوجد شئ ما خطأ مع الكارت.	Er Card R/W
(١) أنزع الكارت وأعد إدخاله بطريقة صحيحة (صفحة -AR -41). (٢) إدخل الكارت داخل شقب الكارت. لاتقم مطلقاً بإزالة الكارت من شقب الكارت أثناء وجود عملية وصول إلي الكارت في تقدم.	(۱) الكارت ليس مضبوطاً بطريقة صحيحة داخل شقب الكارت. (۲) لايوجد كارت داخل شقب الكارت أو تم إزالة الكارت بعيداً خلال تشغيل الكارت.	Er No Card
(۱)قم بالتغيير إلى كارت ذو تشكيل صحيح AR-41 (۲)إستخدم كارت مختلف.	(١) تشكيل الكارت يكون غير متوافق مع لوحة المفاتيح هذه.(٢) الكارت تالف.	Er Format
• إستخدم كارت مختلف. • أنزع لاصق حماية الكتابة للكارت لتجعله قادراً على تخزين البيانات	الكارت محمى الكتابة عليه.	Er Protect
اضغط الزر CARD للعودة إلى شاشة أختيار بيانات SMF، وثم أختيار بيانات SMF مختلفة تكون اصغر من الملف الذي تحاول قرائته (صفحة AR-42).	بیانات SMF التی تحاول قرائتها تکون کبیرة جداً.	Er SizeOver
أستخدم بيانات مختلفة.	البيانات SMF تكون مشوهة أو ذات تشكيل خاطئ.	Er WrongDat
أستخدم فقط التشكيل 0 للبيانات SMF.	أنك تحاول عزف بيانات SMF التي تكون ذات تشكيل غير التشكيل 0.	Er Not SMF0
قم بتحميل كارت يحتوى على بيانات SMF والتي تكون مدعمة بواسطة لوحة المفاتيح هذه.	أنك تحاول قراءة بيانات من على كارت ما لايحتوي على أي بيانات SMF والتي تكون مدعمة بواسطة لوحة المفاتيح هذه.	Er No File






8/23/04, 4:25 PM

AR-43









653A-A-046A AR-44



تفقد الخلل

انظر صفحة	الفعل	السبب المحتمل	الشكلة
الصفحات AR-14,15 AR- صفحة	(۱) ثبت مهايئ AC بطريقة صحيحة، تأكد أن أقطاب البطاريات (-/+) موجهة بطريقة صحيحة، وأفحص للتأكد من أن البطاريات غير فارغة الشحنة. (۲) اضبط المفتاح POWER/MODE لكى	(۱) مشكلة في مصدر القدرة. (۲) مصدر القدرة غير موصل.	لا يوجد صوت للوحة المفاتيح
17	تحول القدرة إلى وضع التشغيل.		
صفحة -AR 17	(٣) استـخـدم الـزالـق .MAIN VOL لـزيـادة مستوى الصوت.	(٣) ضبط مستوى الصوت منخفض جداً.	
صفحة -AR 29	(٤) العزفُ العادي غير ممكناً على لوحة مفاتيح المصاحبة بينما يكون المفتاح /POWER MODE في الموضع CASIO CHORD او FINGERED غيرضبط المفتاح /POWER. MODE إلى NORMAL.	(٤) المفتاح POWER/MODE في الموضع FINGERED او CASIO CHORD.	
صفحة -AR 37	(٥) حـول LOCAL CONTROL إلى وضع التشغيل.	(٥) LOCAL CONTROL في وضع الإيقاف.	
الصفحات AR-14,15	استبدل البطاريات بمجموعة أخرى جديدة أو استخدم مهايئ AC.	إنخفاض قدرة البطارية	ظهور أياً من العلامات التالية أثناء إستخدام قدرة البطارية.
	صل	صوات مرتفعة رات مرتفعة وتنهي الضغط على مفتاح ما غير طبيعي ل غير طبيعي لميكروفون ليكروفون	مؤشر اعتام مصدر القدرة الآلة لا تعمل العارضة معتمة، ومن الصعب قراءتها انخفاض غير طبيعي لمستوى صوت السه تشويه الصوت الناتج إنهيار مفاجئ في القدرة عند العزف بأصه اعتام ضوء العارضة عند العزف بصوت هو الصوت الناتج مستمر حتى بعد أن تترك أو اصدار صوت نغمة مختلف جذريا أصدار صوت نغمة مختلف جذريا مستوى صوت الميكروفون منخفض بشك مستوى صوت الميكروفون منخفض بشك اعتام مؤشر مصدر القدرة عند إستخدام المنافق مفاجئ في القدرة عند إستخدام المنافق المنافق عند إستخدام المنافق فقدان القدرة، تشوه الصوت، أو انخفاض فقدان القدرة، تشوه الصوت، أو انخفاض
صفحة -AR	استخدم الـزر FUNCTION لكي تزيد من مستوى الصوت.	صوت المصاحبة التلقائية مضبوط على 00.	لايصدر صوت للمصاحبة التلقائية.
الصفحات AR-23 الصفحات AR-23	 اضغط المفتاح المضيء لكي تستمر مع عزف الخطوة ١ أو الخطوة ٢. اضغط الزر START/STOP لكي تخرج من عزف الخطوة ١ أو الخطوة ٢. 	لوحة المفاتيح تنتظر لعزف النوتة الصحيحة أثناء عزف الخطوة ١ أو الخطوة ٢.	يظل ضوء المفتاح مضيئاً.
صفحة -AR 15	اضغط أي زر أو مفتاح للوحة المفاتيح لتعيد القدرة للوضع الطبيعي.	منذر تشغيل القدرة يذكرك بأن القدرة قد تركت في وضع التشغيل بدون إجراء أي عملية.	تضيء المفاتيح على الرغم من عدم صدور الصوت.

AR-45



45



تفقد الخلل

انظر صفحة	انظر صفحة	السبب المحتمل	الشكلة
	(۱) إستخدم نوع الميكروفون الموصى به. (۲) حرك الميكروفون بعيداً عن مصدر التشوش.	(۱) إستخدام ميكروفون ما يختلف عن النوع الموصى به. (۲) إستخدام الميكروفون بالقرب من إضاءة فلورسنت.	ضوضاء تشوش عند توصيل ميكروفون ما.
	(۱)زد ضبط مستوى صوت الميكروفون. (۲)غير ضبط مفتاح تشغيل/ إيقاف ON/OFF الميكروفون إلى وضع التشغيل ON.	(۱) ضبط مستوى صوت الميكروفون منخفض جداً. (۲) مفتاح تشغيل/إيقاف ON/OFF الميكروفون مضبوط على وضع الإيقاف OFF	لا يو جد صوت للميكروفون
	(١) إدخل الكارت داخل شقب الكارت بطريقة صحيحة. (٢) إستخدم فقط الكارت ذو الفولتية أو السعة المحددة للوحة المفاتيح هذه. (٣) إستخدم كارت مختلف.	(۱) الكارت غير مدخل بطريقة صحيحة داخل شقب الكارت. (۲) أنك تحاول إستخدام كارت ما الذي تكون الفولتية أو السعة الخاصة به غير مدعمة بلوحة المفاتيح هذه. (۳) الكارت تالف.	لايمكن إستدعاء البيانات من الكارت.

653A-A-048A





المواصفات

LK-70S	الموديل:
۲۱ مفتاح حجم-قیاسی، ٥ جواب موسیقی	لوحة المفاتيح:
يكن تحويله لوضع التشغيل والإيقاف (حتى ١٠ مفاتيح يكن أن تضيء في الوقت الواحد)	نظام ضوء المفتاح:
1	النغمات:
٥٢	نغمات آلة لحن الايقاع:
٢٤ نغمة حد اقصى (١٢ لنغمات محددة)	تعدد الأصوات (بولي فوني):
	المصاحبة الاوتوماتيكية
0.	أنماط لحن الايقاع:
متغیر (۲۱۲ خطوة، لم = من ۶۰ الی ۲۰۵) طریقتان للعزف بالأصابع (CASIO CHORD, FINGERED)	سرعة الإيقاع: - الأو تار :
START/STOP, FILL-IN, SYNCHRO	14 وقار. متحكم لحن الايقاع:
من ۰ حتی ۹۹ (۱۰۰ خطوة)	مستوى صوت المصاحبة:
۳ دروس (الخطوات ۲،۲،و۳)	<نظام الدرس ذو ٣-خطوات> الدرس ذو الثلاث خطوات:
ا دروس (الحطوات ١٠١١) و ١) أعادة العزف للحن مفرد	الدراق دو التارك خطوات: إعادة العزف:
مجموع الدرجات	وضع التقييم:
تشغيل/ إيقاف	دليل العزف بالأصابع الصوتية:
	بنك الأغاني
۱۰ + عدد الأغاني (حتى ٥ أغاني محملة) START/STOP, LEFT/RIGHT	عدد الألحان: التحكمات:
START/STOT, LEFT/RIGHT	وضع الغناء بالتوازي
7.	وصع العاء بالتواري عدد الألحان:
PLAY/STOP, KEY CONTROL (٢٥ خطوة، من -١٦ نصف نغمة إلى +١٢ نصف نغمة)	ضوابط:
السعة: حوالي ٨٩ كيلوبايت	منطقة المستخدم:
	وظائف أخرى
۲۵ خطوة (– ۱۲ نصف نغمة الى + ۱۲ نصف نغمة) ۱ د ۱ نا تا (۸۵ – تند الدیک و تروی دید)	النقل:
۱۰۱ خطوة (A4 = تقريبا ۶۶ هر تز ۰۰ صنت)	التنغيم: شقب الكارت
™3.3V SmartMedia میجابایت، ۱۲ میجابایت، ۳۲ میجابایت، ۱۲۸ میجابایت، ۱۲۸ میجابایت) إعادة عزف SMF؛ تشکیل الکارت	سفب الكارث الوظائف:
3 0. 3	أطراف التوصيل
مقبس قياسى	مقبس معلم:
مقبس ستریو قیاسی تا تا از ۱۰ م ۵ م	مقبس الخرج/ سماعات الرأس:
مقاومة الخرج: ٩٤ أوم فرق الجهد الناتج: ٣ فولت (RMS) أقصى	
مقبس قياسي (مع مقبض مستوى صوت الميكروفون	دخل الميكروفون:
مقاومة الدخل: ٣ كيلو أوم	
حساسية الدخل: ١٠ ميللي فولت	منفذ USB
۹ فولت تیار مستمر DC	مقبس القدرة:
ثنائی	مصدر القدرة:
۲ بطاریات حجم AA	البطاريات:
تقريباً ساعة واحدة من التشغيل المتواصل بالنسبة لبطاريات المنجنيز تقريباً عامة من الشغيل المتواصل بالنسبة لبطاريات القالمة	عمر البطارية:
تقريبا ؛ ساعة من التشغيل المتواصل بالنسبة للبطاريات القلوية AD-5	المهايئ AC:
يفصل التيار بعد عملية تشغيل آخر مفتاح بست دقائق تقريباً. يمكنة في حالة طاقة البطاريات فقط، يمكن تعطيلها يدوياً.	ه يى فصل القدرة التلقائي:
۲, ۷ وات + ۲, ۷ وات	خرج السماعات:
۹ فولت ۷٫۷ وات	استهلاك القدرة:
۱۳,۰x۳۷,۳x ٩٤,٤ سم	الأبعاد:
٦ , ٤ كجم تقريباً (بدون البطاريات)	الوزن:

[•] التصميم والمواصفات معرضة للتغيير بدون إشعار.

AR-47 653A-A-049A





 _	_								_					_		
 	-													-		
 -	-		-	-	-		-	-	-		-			-	-	
 -	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	 	-	-	
 _	_	_		-			-	-	_	_				_	-	
 _	-								_		=			_		
 _	_		-	-				-	_		-		 	_	-	
 -	_	-	-		-	_			_	_	-		 -	-		
 _	_								_					_		
 _	_		_						_		_			_		
_	_							_			_				_	
	-															
								-				-		-	-	
											-	-			-	
							-									
								-			-					

653A-A-050A



قائمة النغمة/جدول النوتة الموسيقية

ملاحظة 🕳

شاشة العارضة سوف تعرض "--" للعدد حينما يكون عدد تغيير البرنامج
 المختلف عن تلك المدونة أناه مستقبلاً عبر القناة السالبة.

الرقم	أسم النغمة	نوع المدى	الحد الأقصي لتفرع الأصوات والنغمات	تغيير البرنامج	أختيار بنك Msb
PL	ANO	1	1		
00 01 02 03 04 05	GRAND PIANO BRIGHT PIANO MELLOW PIANO DANCE PIANO STRINGS PIANO HONKY-TONK	A A A A A	32 32 32 32 16 16	0 1 0 1 0 3	2 2 1 1 8 2
06 07 08 09 10 11 12 13	OCTAVE PIANO ELEC. GRAND PIANO ELEC. PIANO MODERN E. PIANO CHORUSED EP SOFT E.PIANO E.PIANO PAD HARPSICHORD	A A A A A	16 16 32 32 16 16 16 32	3 2 4 5 4 4 5	8 2 2 2 1 8 8 2
14 15	COUPLED HARPSICHORD CLAVI	A A	16 32	6 7	8 2
CI	IROMATIC PERC	'	1		!
16 17 18 19	CELESTA GLOCKENSPIEL VIBRAPHONE MARIMBA	A B A A	32 32 32 32 32	8 9 11 12	2 2 2 2
OI	RGAN	1			ı
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	DRAWBAR ORGAN 1 DRAWBAR ORGAN 2 PERC.ORGAN 1 PERC.ORGAN 2 ELEC.ORGAN ROCK ORGAN CHURCH ORGAN CHAPEL ORGAN ACCORDION OCTAVE ACCORDION BANDONEON HARMONICA	A A A A A A A A A	16 16 16 16 16 16 16 32 16 16 16 32	16 16 17 17 16 18 19 19 21 21 23 22	2 1 2 1 8 2 2 2 8 2 8 2 2 2
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41	NYLON STR.GUITAR STEEL STR.GUITAR 12 STR.GUITAR JAZZ GUITAR CLEAN GUITAR ELEC.GUITAR MUTE GUITAR OVERDRIVE GT DISTORTION GT FEEDBACK GT	C C C C C C C	32 32 16 32 32 16 32 32 32 32 16	24 25 25 26 27 27 28 29 30 31	2 2 8 2 2 1 2 2 2 2 8

A-1 653A-A-051B








الرقم	أسم النغمة	نوع المدى	الحد الأقصي لتفرع الأصوات والنغمات	تغيير البرنامج	أختيار بنك Msb
BA	SS				
42	ACOUSTIC BASS	С	32	32	2
43	RIDE BASS	C	16	32	8
44	FINGERED BASS	С	32	33	2
45	PICKED BASS	С	32	34	2
46	FRETLESS BASS	С	32	35	2
47	SLAP BASS	С	32	36	2
48	SYNTH-BASS 1	С	32	38	2
49	SYNTH-BASS 2	С	32	39	2
ST	R/ORCHESTRA				
50	VIOLIN	A	32	40	2
51	SLOW VIOLIN	A	32	40	8
52	CELLO	С	32	42	2
53	HARP	A	32	46	2
EN	SEMBLE				
54	STRINGS	A	32	48	2
55	SLOW STRINGS	A	32	49	2
56	CHAMBER	A	16	48	1
57	SYNTH-STRINGS 1	A	32	50	2
58	SYNTH-STRINGS 2	A	32	51	2
59	CHOIRS	A	32	52	2
60	VOICE DOO	A	32	53	2
61	SYNTH-VOICE	A	16	54	2
	ASS				T -
62	TRUMPET	A	32	56	2
63	TROMBONE	C	32	57	2
64	TUBA	C	32	58	2
65	MUTE TRUMPET	A	32	59	2
66	FRENCH HORN	C	16 32	60	2 2
67 68	BRASS BRASS SFZ	A A	16	61 61	8
69	SYNTH-BRASS 1	A	32	62	2
70	SYNTH-BRASS 2	A	16	63	2
	ED				
71	SOPRANO SAX	A	32	64	2
72	ALTO SAX	C	32	65	2
73	TENOR SAX	C	32	66	2
74	BARITONE SAX	C	32	67	2
75	OBOE	A	32	68	2
76	CLARINET	A	32	71	2
PI	PE				
77	PICCOLO	В	32	72	2
78	FLUTE	A	32	73	2
79	MELLOW FLUTE	A	32	73	8
80	RECORDER	A	32	74	2
81	PAN FLUTE	A	32	75	2
82	OCARINA	A	32	79	2

A-2 653A-A-052A








الرقم	أسم النغمة	نوع المدى	الحد الأقصى لتفرع الأصوات والنغمات	تغيير البرنامج	أختيار بنك Msb
SY	NTH-LEAD		•		
83	SQUARE LEAD	A	16	80	2
84	SAWTOOTH LEAD	A	16	81	2
85	MELLOW SAW LEAD	A	16	81	8
86	SINE LEAD	A	32	80	8
87	CALLIOPE	A	16	82	2
88	VOICE LEAD	A	16	85	2
89	BASS+LEAD	A	16	87	2
SY	NTH-PAD				
90	FANTASY	A	16	88	2
91	WARM PAD	A	16	89	2
92	POLYSYNTH	A	16	90	2
93	BOWED PAD	A	16	92	2
94	HALO PAD	A	16	94	2
95	SOUND TRACK	A	16	97	2
96	ATMOSPHERE	A	16	99	2
97	BRIGHTNESS	A	16	100	2
98	ECHO PAD	A	16	102	2
DI	RUMS				
99	DRUM SET	D	32	0	120

• المعنى لكل نوع للمدي يكون مشروحاً أدناه.

• مجموعة الطبول (رقم 99) تعيين ٤٧ من أصوات النقر وخمسة لأصوات صوتية للوحة المفاتيح كما هو موضحاً أدناه. الأصوات المعينة لكل مفتاح يشار إليها فوق لوحة المفاتيح.



- Standard1 Kick 1 **(1)**
- Side Stick 8
- Standard1 Snare 1 8
- 13 Hand Clap
- 0 Standard1 Snare 2
- Å Low Tom 2
- Closed Hi-Hat \$
- ė Low Tom 1
- څ Pedal Hi-Hat
- Å Mid Tom 2
- Open Hi-Hat \$
- ė Mid Tom 1
- 2 High Tom 2
- Crash Cymbal 1


- High Tom 1 ė
- 8
- Chinese Cymbal
- Ride Bell
- 0 Tambourine
- Splash Cymbal
- 0 Cowbell
- 147 Crash Cymbal 2
- Vibraslap &
- Ride Cymbal 2
- High Bongo Ď
- Low Bongo
- 9 Mute High Conga
- Open High Conga

- Ø Open Low Conga
- Ride Cymbal 1 High Timbale
 - Low Timbale ĠΘ

 - High Agogo Ø Low Agogo
 - Cabasa
 - P Maracas
 - Short High Whistle
 - Long Low Whistle
 - Short Guiro
 - 忽 Long Guiro
 - Claves
 - High Wood Block ₽å
 - Low Wood Block

- Mute Cuica
- Open Cuica
- Mute Triangle Δ
- Open Triangle \triangle
- 11 Shaker
- ONE Count Voice 1
- Count Voice 2
- Count Voice 3
- FOUR Count Voice 4 Count Voice 5

A-3 653A-A-053A



a مدي لوحة المفاتيح

المدي المتاح (يستخدم النقل أو استقبال رسالة ما)

653A-A-054B

A-4

جداول أوتار العزف بالأصابع (FINGERED CHORD)

هذا الجدول يبين اصابع اليد اليسري (شاملة الأشكال المقلوبة) لعدد من الأوتار شائعة الاستخدام.




Chord Type Root	М	m	7	m7	dim7	М7	m7 ⁵ 5	dim
С	[5, 3, 1]	[5, 3, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2]
C# (D)	[5, 3, 1]	[5, 3, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2]
D	[5, 3, 1]	[5, 3, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2]
E ⁾ (D#)	[5, 3, 1]	[5, 3, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2]
E	[5, 3, 1]	[5, 3, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2]
F	[5, 3, 1]	[5, 3, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2]
F# (G ⁾)	[5, 3, 1]	[5, 3, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2]
G	[5, 3, 1]	[5, 3, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 4, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2]
A (G #)	[5, 3, 1]	[5, 3, 1]	[5, 4, 2, 1]	[5, 4, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 4, 2, 1]	[5, 4, 2, 1]	[5, 3, 2]
A	[5, 3, 1]	[5, 3, 1]	[5, 4, 2, 1]	[5, 4, 2, 1]	*	[5, 4, 2, 1]	[5, 4, 2, 1]	[5, 3, 2]
B [,] (A #)	[5, 3, 1]	[5, 3, 1]	[5, 4, 2, 1]	[5, 4, 2, 1]	*	[5, 4, 2, 1]	[5, 4, 2, 1]	[5, 3, 2]
В	[5, 2, 1]	[5, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	*	[5, 3, 2, 1]	[5, 4, 2, 1]	[5, 3, 2]

A-5









^{*} لايمكن تعينها في ضبط FINGERED بسبب قيود لوحة المفاتيح المصاحبة، لكن الأوتار المزيدة والمتناقصة (السابعة) المتكونة من نفس مكونات النوت (مع اختلاف نوتة الأساس). يمكن استخدامها عوضا.

أوتار بنفس مكونات النوتة مثل B^{\dagger} المزيد B^{\dagger} المزيد
أوتار نفس مكونات النوتة مثل B المزيد المزيد G ، G المزيد
أو تار بنفس مكونات النوتة مثل E dim7 ، C dim7 A dim7 و E dim7 و
أو تار بنفس مكونات النوتة مثل E dim7 ،C # dim7 B b dim7 و E dim7 و G dim7
أو تار بنفس مكونات النوتة مثل Fdim7 ،D dim7 Bdim7 و Fdim7 ،D

653A-A-056A A-6





قائمة بنك الأغانى

	35 RED RIVER VALLEY			
	34 YANKEE DOODLE			
	(OLD FOLKS AT HOME)			
	32 AURA LEE			
	THE RAILROAD			
	30 I'VE BEEN WORKING ON			
	CLARINETTE			
	27 MY DARLING CLEMENTINE			
			C	
			أغانه المستخدم 64~60	60~6
	24 ANNIE LAURIE			(
		BFL	CANON (PACHELBEL)	J 0
		<u>-</u>	MINITET (IS BACH)	л
	22 MICHAEL ROW THE BOAT	ETINE	FREUDE	3/
			TESTIS BI FIRET MI	л С
	A STRAW CIDEK LHROUGH	O40 IST INOV.	CHOPSTICKS	л О
		7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.	DIANO SONIATA V	ភា ភា
			I UKKISH MAKCH	54
		st Mov.	"MOONLIGHT" 1st Mov.	1
	16 LONG LONG AGO	p.27 no.2	PIANO SONATA op.27 no.2	53
	15 THE MUFFIN MAN	nd Mov.	"PATHÉTIQUE" 2nd Mov.	
	14 SUMM SUMM SUMM	p.13	PIANO SONATA op.13	52
43	13 LIGHTLY ROW		FÜR ELISE	51
ð 6	STAR	R	THE ENTERTAINER	50
<u>+</u>		NIMAUX"	CARNAVAL DES ANIMAUX"	
1 46		"LE	LE CYGNE FROM "LE	49
: 45			"CARMEN"	
4	09 GREENSLEEVES	<u></u>	HABANERA FROM	48
O IVIEW			FROM "CARMEN"	
Mary		READOR	CHANSON DU TOREADOR	47
43	07 O CHRISTMAS TREE	Œ"	FROM "RIGOLETTE"	
42	06 JOY TO THE WORLD	BILE	LA DONNA É MOBILE	46
41	05 SILENT NIGHT		AJO MAMMA	45
40	04 JINGLE BELLS	LDA	WALTZING MATILDA	44
39	CHRISTMAS		TROIKA	43
38	03 WE WISH YOU A MERRY		SANTA LUCIA	42
37	02 HAPPY BIRTHDAY TO YOU		LA PALOMA	41
36	01 CROCODILE ROCK		HOLDIRIDIA	40
LATIN	00 SEPTEMBER	_	SAKURA SAKURA	39

INVARIOUS I BOSSA NOVA SAMBA MAMBO REGGAE SKA SALSA FOLKLORE RUMBA CATALANA IOUS II	POPS 00 01 02 03 04 05 06 07 08	CLUB POP FUNKY POP SOUL BALLAD POP BALLAD LITE POP 16 BEAT POP POP ROCK BANCE POP POP FI ISION
SKA	04	HIIT
SALSA	05	16 F
FOLKLORE	06	8 B
RUMBA CATALANA	07	РС
OUS II	08	D,
COUNTRY	09	P
TOWNSHIP	10	FOLKIE POP
SLOW GOSPEL	ROCK	
BALADI	11	ROCK WALTZ
BAROQUE	12	SLOW ROCK
NEW AGE	13	SOFT ROCK
	14	50'S ROCK
	15	60'S ROCK
	16	4 BEAT ROCK
	17	ROCK
	18	TWIST
	19	NEW ORLNS R&R
	20	R&B

653A-A-057A

قائمة النغمة

A-7



IAZZ/FUSION

21 BIG BAND
22 SWING
3 FOX TROT
JAZZ WALTZ
LATIN FUSION

1CE/FUNK

26 27 28 29 30

TECHNO TRANCE DISCO FUNK RAP

RAP
RAP
SI POLKA
31 POLKA
32 MARCH
32 WALTZ
SLOW WALTZ
TANGO



							-					
								-				
	-		-	 	 	-	-	 -	-	 	-	
		-		 				 		 		
				 				-		 		
		-		 		-		 -		 		
						-						

653A-A-058A





653A-A-059A






 	_		_						_				_	_	
 _	_		_										_	_	
 -	-	-		-		-		-	-	-		-			
-	-	=	-	-				-	-	-		-	-	-	
		-							 						
 -	-	-	-	-		-	-	-	 -	-	-	-	-	-	
 _	_	_							 						
_									 						
 		_							 						
 	_														
 _	_	_	_										_	_	
 					-		-		 						
 	_								 						
	_														
 	_		_										_	_	
 	_		_						_				_	_	
 _	_	_					_		 					_	
-	_	-		-			-		-			-		-	
-	-	-	-			-	-				-				
	-	-	-				-		-				-	-	
-	-	-	-	-			-		-						
	-	-	-			-						-	-	-	
			-							-					
 -	-		-		-	-	-								
 -	-		-		-	-	-								
-	-		-		-	-	-								
 -	-		-		-	-	-								
 -	-		-		-	-	-								
 -	-		-		-	-	-								
 -	-		-		-	-	-								
 -	-		-		-	-	-								
 -	-		-		-	-	-								
 -	-		-		-	-	-								
 -	-		-		-	-	-								
 -	-		-		-	-	-								
 -	-		-		-	-	-								
 -	-		-		-	-	-								
 -	-		-		-	-	-								
 -	-		-		-	-	-								
 -	-		-		-	-	-								
 -	-		-		-	-	-								
 -	-		-		-	-	-								
 -	-		-		-	-	-								
 -	-		-		-	-	-								
 -	-		-		-	-	-								
 -	-		-		-	-	-								
 -	-		-		-	-	-								
 -	-		-		-	-	-								
 -	-		-		-	-	-								
 -	-		-		-	-	-								
 -	-		-		-	-	-								
 -	-		-		-	-	-								
 -	-		-		-	-	-								
 -	-		-		-	-	-								
 -	-		-		-	-	-								
 -	-		-		-	-	-								
 -	-		-		-	-	-								
 -	-		-		-	-	-								
 -	-		-		-	-	-								
 -	-		-		-	-	-								
 -	-		-		-	-	-								

653A-A-060A





653A-A-061A



Midl التي يمكن أرسالها وإستقبالها بإستخدام المنفذ USB رسائل

Version: 1.0

	Function Default Changed Default Messages Altered True voice	Transmitted 1 1-16 Mode 3 *********** 36-96 ************* X 9nH V = 100	Recognized 1-16 1-16 Mode 3 **********************************	Remarks النغمة بصفحة A-1.
Number Velocity	True voice Note ON Note OFF	**************************************	12-108*1 O 9nH V = 1-127 X 9nH V = 0, 8nH V = XX	
After Touch	Key's Ch's	××	××	
Pitch Bender		×	0	
Control	0, 32 1 6, 38 7 10 11 64	0××××0	000000 *2	Bank select Modulation Data entry Volume Pan Expression Hold1

653A-A-062A

Mode 1 : OMNI ON, POLY Mode 3 : OMNI OFF, POLY Change Aux Remarks Messages Real Time System Common System System Exclusive Program : Clock : Tune : Commands : Song Sel : Active Sense : Local ON/OFF : Song Pos :True # All notes OFF ********* Mode 2 : OMNI ON, MONO Mode 4 : OMNI OFF, MONO O 0-127 × $\times \times \times \times$ $\times \times$ $\times \times \times$ ********* O 0-127 Ο ἄ \times 0 0 \times $\times \times$ $\times \times \times$ O: Yes X:No

653A-A-063A

 $\times \times \times$

000

RPN LSB, MSB All sound off Reset all controller

3





هذه العلامة الدائرية تشير إلى قانون التأكد من الحماية البيئية في ألمانيا.



CASIO COMPUTER CO.,LTD.

6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan C MA0406-B Printed in China LK70S-AR-1

